

サービス資料

PH-103EWFS PH-163EWFS

PH-203EWFS

PH-163EWHFS PH-203EWHFS

(屋内壁掛型強制排気給湯器)

< 目次 >	
■開発主旨・特長	1
■仕様	2
■外観図	4
■構造図	5
■作動原理	6
■作動フロー	8
■結線図	11
■診断ポイント	12
■エラーコード対応表	13
■分解図・部品表	14
■工事説明書	21
■取扱説明書	35

安全装置の短絡や改造は絶対にしないこと

この資料の内容は、改良の為に知らせせずに変更することがあります。


平成 26 年 9 月現在

株式会社パロマ

ガス機器の安全装置の確認・取扱いについての遵守事項

- ① 過熱防止装置などを短絡などして安全装置の機能が損なわれることは絶対しないこと。
- ② 修理の時は安全装置が短絡されていないことを必ず確認すること。
- ③ 安全装置が故障して部品交換が必要な時交換用部品がない場合は、安全装置が働いているために使用できないことをお客さまに説明し、原因を調べ除去した上で部品を取替えるまでは使用禁止として、修理の時点で部品の手持ちがない場合でも、安全装置を短絡して一時的にしても器具を使用できるようには絶対しないこと。
- ④ 修理の時、安全装置の短絡のほかにも機器の安全に関わる部品（各種安全装置）が外れたり、浮いていたりしていないことを必ず確認すること。
- ⑤ 他の製品の部品は絶対流用しない。目視で同じに見える部品であっても正しい図番のもの以外は使用しないこと。
- ⑥ 部品を加工しないこと。
- ⑦ 部品は正規に取り付けられることにより安全が確保されます。取り付けは正しく行うこと。ビスの締め忘れなどがないように注意すること。

以上



安全装置の短絡、改造は絶対にしないこと。

サービス資料についてのお問い合わせ先
(株)パロマ お客さま相談室 052-824-5145

■ 開発主旨

メインバーナが不完全燃焼を起こす前にガスを元から遮断するパロマ独自の優れた不完全燃焼防止装置を搭載した、安全性の高い屋内設置壁掛型FE給湯器を開発しました。

さらに壁面火災防止装置を搭載、フィルタスイッチを搭載して給気フィルタを外した状況では燃焼させないようにするなど、安全性を向上させました。また、低騒音・低圧損・Q機能などの利便性、メンテナンス性を向上させました。

■ 特長

(1) 不完全燃焼防止装置

いつまでも安心してご使用頂けるように真の不完全燃焼防止装置を採用。メインバーナが不完全燃焼になる前にガスをもとから遮断します。

(2) コンパクト設計

器具高さを520mmに奥行きを150mmに抑えたコンパクト設計で、今後ニーズとして増えてくる買い替えに最適です。

(3) 壁面火災防止装置搭載

壁面火災の防止装置として、熱交換器の全面をカバーし、機器の異常な過熱状態をいち早く察知する壁面火災防止装置を搭載していることで、壁面火災に対する安全性を確保しています。

(4) 排気延長

φ60、φ80、φ100の排気管のいずれにおいても10m4曲まで排気延長可能なため、CF器具からの買い換えにも充分対応できます。

(5) 高い基本性能

冷水サンドイッチ現象を解消するQ機能や高速給湯が可能になる機内圧損の低減、能力いっぱいの出湯量が得られる水量サーボ(EWHFS)等、快適な基本性能を搭載しています。

(6) オートストップ機能

設定湯量のお湯はりが終わると自動的にお湯をストップして音声でお知らせします。

(7) 給気フィルタ

給気フィルタ採用により、室内のほこりを捕捉し、機器内の詰りを防止します。また、フィルタスイッチを搭載し、フィルタを外した状態では機器が運転しませんので、より安全にご使用いただけます。

■ 基本仕様

本体外形寸法 (mm)		
幅	奥行	高さ
350	150	520

排気筒と延長距離
排気筒φ60、φ80、100 最大10m4曲


接続寸法			重量(kg)
ガス	給水	給湯	15
12A13A 15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	

■ 仕様値

器具名		PH-203EWFS	PH-203EWHFS	PH-163EWFS	PH-163EWHFS	PH-103EWFS	
型式名		Q-2-3		Q-1-3		Q-10-3	
基本仕様	設置方式		屋内壁掛式				
	給排気方式		強制排気式(FE)				
	本体外形寸法(mm)		高さ520×幅350×奥行150				
	本体重量(kg)		15				
	接続	ガス	R1／2 (15A)				
		給水	R1／2 (15A)				
		給湯	R1／2 (15A)				
		給排気筒	排気筒 φ60、φ80、φ100／最大延長 10m4曲				
		電源	AC100V 50Hz／60Hz				
	消費電力(W)	最大時	(LP)64 (12A13A)70	(LP)52 (12A13A)55	(LP)36 (12A13A)39		
		凍結予防運転時	68				
		未使用時	3				
騒音値 dB(A)		52	48	43			
熱効率(%)		80.5	81.5	81.5			
運転制御仕様	点火方式		ダイレクト方式(イグニタ連続スパーク)				
	能力(号数)		20～3	16～3	10～3		
	給湯温度調節(℃)		38～48(1℃毎), 50, 60, (70)				
	給湯温度制御方式		FF+FB	FF+FB 水量サーボ	FF+FB 水量サーボ	FF+FB	
	給湯時最大出湯量		12.5L/min	20L/min	10L/min	16L/min	6.3L/min
	最低作動流量		2.5L/min				
	最低作動水压		10kPa				
	凍結予防策		電気ヒーター式				
安全装置	不完全燃焼防止装置		センサーバーナ方式				
	給気フィルタ安全装置		マイクロスイッチ式				
	立消え安全装置		フレイムロッド方式(検出感度 点火1.0μA以下 消火0.2μA以上)				
	空だき安全装置		サーミスタ検知式(140℃)				
	過熱防止装置		フィルム型抵抗検知方式				
	過電流防止装置		電流ヒューズ(5A筒型)				
	過圧防止安全装置		圧力放出式(スプリング式):開弁圧力1.75MPa以下、閉弁圧力1.0MPa以上				
	沸騰防止装置		サーミスタ検知式(97℃)				
ガス消費量(kW)		(LP, 13A) 42.5 (12A) 39.7	(LP, 13A) 34.9 (12A) 32.6	(LP, 13A) 21.8 (12A) 20.4			


■ 外観図

(PH-103EWFS、PH-163EWFS、PH-203EWFS)




■ 外観図

(PH-163EWHFS、PH-203EWHFS)




■ 構造図



番号	品名	番号	品名
1	ガス入り口接手	16	曲管
2	ガス比例弁組立	17	給湯コイル
3	ノズル台組立	18	出湯管
4	フレイムロッド	19	給湯接手
5	パーナー組立	20	圧力逃し弁付水抜栓
6	インナーケース	21	過熱防止器組立
7	排気フード組立	22	コントローラ
8	給水接手	23	ファン組立
9	水側組立	24	内胴サーミスタ
10	給水管	25	イグナイター
11	バイパス管	26	イグナイター電極
12	内胴	27	給気フィルタースイッチ
13	伝熱管	28	給気フィルター
14	集熱器組立	29	フロントカバー
15	乱流コイル	30	バックカバー

■ 作動原理図



①	給湯栓	⑪	切替電磁弁2	⑳	センシングバーナ
②	水量サーボ	⑫	ガス比例制御弁	㉑	熱電対
③	水量センサ	⑬	噴出口	㉒	ファン
④	サーミスタ1	⑭	バーナ	㉓	ファンモータ
⑤	サーミスタ2	⑮	イグナイタ	㉔	過圧防止安全装置兼水抜栓
⑥	サーミスタ3	⑯	電極	㉕	操作盤
⑦	コントローラ	㉑	フレイムロッド	㉖	凍結予防ヒータ
⑧	ストレーナ	㉒	熱交換器	㉗	バイパス電磁弁
⑨	元電磁弁	㉓	過熱防止装置		
⑩	切替電磁弁1	㉔	排気トップ		

■ 作動原理説明


給湯時

- 1) 給湯栓 ① を開くと、水入口より流入した水は、水量センサ ③ を経て熱交換器 ⑮ へ向かいます。
- 2) 水量センサ ③ から周波数の信号が出て、規定周波数に達したことをコントローラ ⑦ が感知すると、ファン ②③ が回転します。
- 3) ファン ②③ が回転してプリパージの後、元電磁弁 ⑨ と切替電磁弁 ⑩ 及び、切替電磁弁 ⑪ が同時に開き、ガス比例制御弁 ⑫ が緩点火動作となり、バーナ ⑭ にガスが供給されます。
- 4) 同時にイグナイタ ⑮ が連続的に放電してバーナ ⑭ に点火します。点火後、フレイムロッド ⑯ にて炎を検知し燃焼していることを確認すると、緩点火動作を終了します。
- 5) 緩点火動作を終了すると、比例制御を開始します。サーミスタ ③ ⑥ で、検出した湯温と設定温度とに差があると、コントローラ ⑦ でそれを判断し切替電磁弁 ⑩、切替電磁弁 ⑪ の開閉及びガス比例制御弁 ⑫ によってガス量を連続的に変化させて熱交換器 ⑮ の出口温度を一定に保ちます。又、水量サーボ ② により適切な水量に調節を行う為、常に安定した出湯が得られます。
- 6) ガス比例制御弁 ⑫ によるガス量の変化に応じて、コントローラ ⑦ からファンモータ ②④ へ信号を送り、常にガス量と空気量の関係を一定に保ちます。
- 7) 給気や排気が閉塞状態になったり、給気が酸欠状態になるとセンシングバーナ ②① に取付けた熱電対 ②② の出力が変化します。この変化をコントローラ ⑦ で検知すると、ファン ②③ やガス比例制御弁 ⑫などを制御し、不完全燃焼を防ぎます。さらに閉塞や酸欠の状態が進んだ時には、元電磁弁 ⑨ 切替電磁弁 ⑩、切替電磁弁 ⑪ 及びガス比例制御弁 ⑫ がOFFとなり消火します。
- 8) 給湯栓 ① を閉じると水量センサ ③ からの周波数の信号が無くなり、元電磁弁 ⑨、切替電磁弁 ⑩、切替電磁弁 ⑪ 及びガス比例制御弁 ⑫ を閉じて消火し、ポストパージ動作に入ります。
- 9) ポストパージ動作がタイムアップすると、ファン ②③ は停止します。

お湯はり運転時


- 1) 操作板 ②⑤ の湯はりスイッチを押し給湯栓 ① を開くと、給湯燃焼を開始し、水量センサ ③ で水量を積算します。
- 2) 積算した水量が設定量に達すると、水量サーボ ② を閉じて止水します。

■ 作動フロー



■不完全燃焼防止機能の制御


PH-203・163・103EWFSシリーズ
PH-203・163EWHFSシリーズ



※不完全燃焼の作動による停止(エラー13)は、運転SWでリセットできますが、連続で5回作動するとインターロックがかかり、リセット出来ません。(メンテリセットが必要です。)

また、4時間以内に5回作動(断続)すると、4時間、運転SWによるリセットはできません。

メンテナンス情報内容



湯温調節ボタン (㊦)		上位桁									
		0*	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
湯温調節ボタン (㊦)	*E	管理番号	n 回前のエラーコード								管理番号
	*F	トータル通電時間 ***年(注4)	n 回前のエラー時のシーケンス番号								タイムスタンプ通電時間 ***年(注4)
	*C	トータル燃焼回数上位桁 ***×10000回	n 回前のエラー時の燃焼回数 上位桁 ***×10000回								未使用
	*D	トータル燃焼回数下位桁 ***×100回	n 回前のエラー時の燃焼回数 下位桁 ***×100回								未使用
	*H	トータル燃焼時間上位桁 ***×1000時間	n 回前のエラー時の燃焼時間 上位桁 ***×1000時間								未使用
	*J	トータル燃焼時間下位桁 ***×10時間	n 回前のエラー時の燃焼時間 下位桁 ***×10時間								未使用
	*Y	炎検出信号 左表参照 ***分	水量センサ ***分	外気サーミスタ ***℃	入水サーミスタ ***℃	内厨サーミスタ ***℃	出湯サーミスタ ***℃	ファン回転数 ***×100rpm	ガス比例弁電流[mA] ***×1.90±2(参考値)	未使用	未使用
	*R	TC起電力 ***mV	制御ライン **	ファン検出値 (V/A/D/浮動) ***×10mA	未使用	未使用	未使用	未使用	未使用	未使用	動作中のシーケンス番号 **

メンテナンス情報の呼び出し方法

※リモコンの場合		
順序	リモコン 給湯スイッチ	操作内容・状況
①	OFF	湯温調節ボタン  を 3秒間同時に押す。
②	OFF	湯温調節ボタン  または  により表示項目を選択。
③	ON	運転時の メンテナンス情報表示
④	OFF	メンテナンス情報表示の解除
⑤	ON	(通常使用状態)

湯温調節ボタン (㊦) で上位桁 (0*→1*...)、(㊦) で下位桁 (*E→*F...) が動きます。

エラー履歴の呼び出し方法

※電装基板の場合		DIPスイッチ1	1	2	3	4	表示状態
スイッチ状態	OFF	OFF	—	—	—	—	通常モード
	ON	OFF	—	—	—	—	履歴1回前読み出し
	OFF	ON	—	—	—	—	履歴2回前読み出し
ON	ON	—	—	—	—	—	履歴3回前読み出し

最高出湯温度の変更方法

- 給湯スイッチ切の状態で作動して下さい。
- ・設定温度を変更する。
- ①DIPスイッチ1の4番をONにする。
- ②最小又は最大ボタンを押す。
- ・60℃に設定する場合
最小ボタンを1秒以上押すと表示ランプが点滅する。
 - ・70℃に設定する場合
最大ボタンを1秒以上押すと表示ランプが点灯する。
- ③最小又は最大ボタンを離す。
- ④DIPスイッチ1の4番をOFFにする。
- ・設定温度を確認する。
- 給湯スイッチ切の状態DIPスイッチ1の4番をONにすると現在の最高出湯温度が確認できます。
- 60℃設定時: 表示ランプ点滅
- 70℃設定時: 表示ランプ点灯

エラー履歴クリア方法

- ①給湯スイッチ切の状態DIPスイッチ1の全てのスイッチをOFFにし、DIPスイッチ1の1番目をONにしてOFFにする。
- ②OFFにしてから5秒以内に最大又は最小ボタンのどちらか一方を押す。
- ③最大又は最小ボタンを2秒以上押すと表示ランプが点滅し、
- ・表示ランプ 点滅→消灯
 - ・クリア時 表示ランプ点滅パターン
 - ・リモコン表示「CL」点滅→点灯
- ④最大又は最小ボタンを離す。



お願い

この故障診断シートは、点検・修理後、必ず修理記録を記入の上、元の場所に戻して下さい。

故障診断シート

警告

- ・安全装置の短絡や改造は絶対にしない。
 - ・安全装置の取り外しは絶対にしない。
 - ・修理にはメーカー指定部品以外は使用しない。
- 事故や火災の原因となります。

(注1) [] 部はEWF Sには該当しません。

(注2) ガス電磁弁による給湯能力(段数)切替

能力1	能力2
ガス電磁弁1 ON	ガス電磁弁1・2 ON


(注3) 不完全燃焼防止装置作動を

- ・4時間以内に5回作動させた場合
- 又は
- ・連続して5回作動させた場合

リセットするまで異常は解除できません。

(注4) 1年未満は切り捨てです。

■ 結線図




排気形態別設定方法

DIPスイッチ2の3番、4番にて設定して下さい。
詳細は工事説明書を参照して下さい。

修理記録

	内 容	部 品 取 替	費 用	保 証 期 間	修 理 員 名
					店 名 ・ 係 名
年		有	有 料	内	
月		無	無 料	外	
年		有	有 料	内	
月		無	無 料	外	
年		有	有 料	内	
月		無	無 料	外	
年		有	有 料	内	
月		無	無 料	外	
年		有	有 料	内	
月		無	無 料	外	

ガス電磁弁配置図



■ 診断ポイント

フォー NO.	測 定 箇 所 CN	線色・線番	判定 (正常値)	点検のポイント
①	J・K	—	AC90~110V	電源は正常か？
②	D	白 — 白 1 — 2	— 50K~500kΩ	壁面火災防止装置が溶断して いないか？
③	E	茶 — 黒 1 — 2 赤 — 黒 3 — 2	DC2~5V (パルス) *1 1310パルス/分以上 DC7~15V	水量センサより回転パルスは 出力されているか？ 水量センサに電圧がかかって いるか？
④	N	青 — 白 4 — 6 赤 — 青 3 — 4 黄 — 青 1 — 4	DC120~160V — DC12~18V — DC4~10V (パルス) *1 4800パルス/分以上	ファンモータに電圧がかかって いるか？ ファンモータに電圧がかかって いるか？ ファンモータより回転パルス は出力されているか？
⑤	F	白 — 黒 6 — 3	40℃ — 4.9kΩ	入水サーミスタは正常か？
⑥	F	緑 — 黒 5 — 3	20℃ — 10.3kΩ 40℃ — 4.9kΩ	内胴サーミスタは正常か？
⑦	F	赤 — 黒 4 — 3	20℃ — 10.3kΩ 40℃ — 4.9kΩ	出湯サーミスタは正常か？
⑧	R	白 — アース 1 —	AC1~170V *2 —	疑似炎を検知していないか？ 炎検知の有無はメンテナンス 情報の炎検知信号 (Oy) にて 確認出来ます。
⑨	F	赤 — 黒 1 — 2	DC1.5~14.0V 42~97Ω	ガス比例弁は正常か？

- *1 一般的なデジタルテスター (DCレンジ) にて測定した概ね値を示します。
*2 一般的なデジタルテスター (ACレンジ) にて測定した概ね値を示します。

フォー NO.	測 定 箇 所 CN	線色・線番	判定 (正常値)	点検のポイント
⑩	M	黄 — 黒 1 — 5	DC75~100V 0.8~2.2kΩ	元ガス電磁弁は正常か？
⑪	L	灰 — 灰 3 — 4	AC90~110V —	イグニタは正常か？
⑫	M	白 — 黒 2 — 5	DC75~100V 0.8~2.2kΩ	ガス電磁弁1は正常か？
⑬	M	赤 — 黒 3 — 5	DC75~100V 0.8~2.2kΩ	ガス電磁弁2は正常か？
⑭	R	白 — アース 1 —	AC1~170V *2 —	炎電流は流れているか？ 炎検知の有無はメンテナンス 情報の炎検知信号 (Oy) にて 確認出来ます。
⑮	B	白 — 黒 2 — 8 赤 — 黒 7 — 8 緑 — 黒 6 — 8	DC8~16V — DC8~16V — DC1V以下 (リミットON時) DC4~6V (リミットOFF時)	水量制御モータに電圧が かかっているか？ 水量制御モータに電圧が かかっているか？ 水量制御モータリミット (全開位置: ON) は正常か？ 熱電対起電力は正常か？ 熱電対起電力はメンテナンス 情報のTC起電力 (OA) にて 確認出来ます。
⑯	O	赤 — 白 1 — 2	DC8~30mV (燃焼開始から2分以降)	熱電対起電力は正常か？ 熱電対起電力はメンテナンス 情報のTC起電力 (OA) にて 確認出来ます。
⑰	F	青 — 黒 7 — 3	25℃ — 5kΩ 5℃ — 12.7kΩ	外気サーミスタは正常か？
⑱	T	白 — 黒 1 — 2	DC1V以下 1Ω以下	フィルタスイッチは正常か？

(注1)

エラーコード対応表

ガス二次圧調整方法

注) DIPスイッチ2の3番、4番をOFFにして調整して下さい。
調整後は排気形態別設定方法に従って設定して下さい。

ファン圧の測定

- 給湯スイッチ切のまま給湯栓を最低作動水量分程度開く。
- 最小ボタンを押し、最小ファン圧を測定する。
- 最大ボタンを押し、最大ファン圧を測定する。

二次圧小の調整

- 給湯スイッチを入れる。
- 給湯栓を最低作動水量分程度開く。
- 調整ボタンを押す。(リモコンに「LH」が表示される。)
- 調整ボタンを押しながら最小ボタンを押す。
(リモコンに現在値「01~39」が表示される。)
- 調整ボタンを押し続けた状態で最小ボタンを押す毎に、
表示の値が「上昇」又は「下降」し、二次圧が可変できます。
測定した最小ファン圧と仕様値の最小ガバナ設定値を加えた値に調整して下さい。
(例) 最小ボタンを押す毎に表示が下記の順に変化する。

01 → 02 → 03 → …… → 37 → 38 → 39
01 ← 02 ← 03 ← …… ← 37 ← 38 ← 39

- 最小ボタン、調整ボタンの順でボタンから手を離す。

二次圧大の調整

- 給湯スイッチを入れる。
- 給湯栓を全開にする。
- 調整ボタンを押す。(リモコンに「LH」が表示される。)
- 調整ボタンを押しながら最大ボタンを押す。
(リモコンに現在値「01~39」が表示される。)
- 調整ボタンを押し続けた状態で最大ボタンを押す毎に、
表示の値が「上昇」又は「下降」し、二次圧が可変できます。
測定した最大ファン圧と仕様値の最大ガバナ設定値を加えた値に調整して下さい。
表示の変化は二次圧小調整時と同様です。
- 最大ボタン、調整ボタンの順でボタンから手を離す。
(リモコンに「EB」が表示されたら、再度項目6. に注意して調整をして下さい。)

二次圧の確認

最大又は、最小ボタンを押すと最大・最小燃焼に固定されます。
最大・最小ボタンを押して、最大・最小能力固定モードに入った時
リモコン表示部は、下記の表示となります。

【例】
1 L → 最小能力
→ 1段燃焼
2 H → 最大能力
→ 2段燃焼


エラー コード	異常モード	対応する診断ポイント
05	不完全燃焼警報 内胴出口温度低下警報 フィルタスイッチ異常	熱交換器 (内胴)、ファン、給気口の清掃 室内の換気、熱電対⑯、内胴サーミスタ⑤ フィルタスイッチ⑱
11	点火不良	ガス比例弁⑨、元ガス電磁弁⑩ イグニタ⑪、ガス電磁弁1・2⑫⑬ フレームロッド1⑭、内胴サーミスタ⑤
12	立消え安全装置作動	ガス比例弁⑨、元ガス電磁弁⑩ ガス電磁弁1・2⑫⑬ フレームロッド1⑭、内胴サーミスタ⑤
13	不完全燃焼異常	熱交換器 (内胴)、ファン、給気口の清掃 室内の換気、熱電対⑯
14	壁面火災防止装置作動	壁面火災防止装置②
15	沸騰安全装置作動 空だき安全装置作動	出湯サーミスタ⑦ 内胴サーミスタ⑤
16	給湯出湯温度異常	ガス比例弁⑨ 内胴サーミスタ⑤、出湯サーミスタ⑦
24	操作スイッチ故障	最大ボタン、最小ボタン
29	内胴出口温度低下	熱交換器 (内胴)、給気口の清掃、内胴サーミスタ⑤
31	入水サーミスタ断線	入水サーミスタ⑤
32	内胴サーミスタ断線	内胴サーミスタ⑤
33	出湯サーミスタ断線	出湯サーミスタ⑦
34	外気サーミスタ断線・短絡	外気サーミスタ⑦
35	サーミスタ異常	入水・出湯・内胴サーミスタ誤接続
38	不完全燃焼防止回路異常	電装基板⑱
51	元ガス電磁弁遮断異常	元ガス電磁弁⑩、フレームロッド1⑭
52	ガス比例弁電流不良	ガス比例弁⑨、電装基板
61	ファン故障	ファンモータ④
65	水量調整弁全開位置検出不良	水量制御モータ⑮
70	マイコン故障	電装基板
71	ガス電磁弁回路異常	元ガス電磁弁⑩、電装基板
72	炎検出回路異常	フレームロッド1⑭、電装基板
76	リモコンとの通信異常	リモコン、電装基板、リモコンケーブル断線
79	ファン電流検出異常	電装基板、ファンモータ④
80	ガス電磁弁遮断時炎検出有り	ガス電磁弁1・2⑫⑬、フレームロッド1⑭
82	ガス種別制御データ異常	電装基板、ガス種別制御データ基板
88	タイムスタンプ	点検時期の告知です。
90	給排気閉塞異常	熱交換器 (内胴)、ファン、給気口の清掃

(注1) [] 部はEWF Sには該当しません。

■ 分解図

PH-163EWHFS


PH-203EWHFS



結線図

PH-163EWHFS

PH-203EWHFS




■ 部品表


部品No	部品名称	部品No	部品名称	部品No	部品名称
001	Fカバー総組立	701	過熱防止器組立	828	トラスパッキン 4×10
040	スライドブラケットA	702	凍結防止器組立	862	エンブラタイトトラス 4×10
041	スライドブラケットB	712	サーミスタ総組立	863	ナベFT 4×8
046	フィルタ総組立	713	サーミスタ	888	取扱説明書
103	ガス比例弁組立	714	サーミスタ	889	工事説明書
108	パッキン	715	サーミスタ	890	ダンボール
111	バーナ上部総組立	720	フィルタスイッチ組立	892	スチロール
115	チューブ	728	モータ付ファン組立	910	内胴キット
120	バーナ下部総組立	729	ファンケース組立		
122	SD押え	734	電極		
123	SD	735	イグナイタ組立		
124	バーナ閉塞板	736	FR組立		
401	給水接手組立1/2	745	バーコン		
402	水抜栓B	746	バーコン取り付け台		
406	フィルタガイド	747	バーコン取り付け		
408	バンド	751	ガス種コネクタ		
410	水側組立セット	757	配線総組立		
411	フランジ	758	信号系接続コード組立		
412	フランジ	763	操作パネル接続コード組立		
415	内胴キット	780	電源コード組立		
416	Oリング P-16 EPT	789	給湯リモコン総組立		
418	Oリング P-12.7 EPT	790	リモコン取り付け		
419	バイパス接続管組立	791	リモコン取り付け上板		
420	クイックファスナ	804	ナベFT 4×8		
421	クイックファスナ	811	ナベTP 3×6		
422	前板組立	814	ナベSW 4×8		
430	給湯接手1/2	818	ナベSW 4×10		
431	安全弁総組立	826	ナベFT M4×12		

■給湯性能
PH-203EWHFS

出湯曲線図




圧力-流量特性図





■給湯性能
PH-163EWHFS

出湯曲線図




圧力-流量特性図




■給湯性能
PH-203EWS

出湯曲線図




圧力-流量特性図

40°C出湯時




60°C出湯時




■給湯性能
PH-163EWFS

出湯曲線図




圧力-流量特性図

40℃出湯時




60℃出湯時




■給湯性能
PH-103EWFS

出湯曲線図




圧力-流量特性図

40°C出湯時




60°C出湯時



パロマ ガス瞬間給湯器

- PH-163EWFS □PH-163EWHFS
- PH-203EWFS □PH-203EWHFS
- PH-103EWFS □PH-163EWHFSL

(末尾にLが付くタイプはBL認定部品です。)




取扱説明書

このたびは、ガス瞬間給湯器をお買い上げいただきありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してください。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せる場所に大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- 「取扱説明書」を紛失された場合は、お近くのパロマまでお問い合わせください。

Paloma

保証書付




特定保守製品

この機器は消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」ですので、所有者登録と法定点検が必要です。詳しくは別冊の「安全点検制度に関するお願い」をご覧ください。

もくじ

はじめに	1
各部のなまえとはたらき	5
リモコンでできること	6
必ずお守りください	13
準備と確認	
使いかた	
お湯の出しかた	15
温度調節するには	16
湯はりコイルの使いかた	17
お湯はり中のお湯を自動で停止させる	19
呼びだすには	23
操作確認音の音量調節のしかた	23
上手に使うって長持ちさせるには	
点検とお手入れ	24
故障かな？と思ったら	27
凍結を防ぐには	30
仕様/アフターサービス	
仕様	32
保管とアフターサービス	34
保証書	裏

各部のなまえとはたらき




安全装置について

不完全燃焼防止装置…万一の事故を防ぐために、排気筒のつまりなどの原因で機器が不完全燃焼するようになったときに働きます。


各部のなまえとはたらき【操作部（リモコン）】

- リモコン表面に保護シートが貼ってある場合は、はがしてご使用ください。


PH-163EWFS, PH-203EWFS, PH-103EWFS用
給湯リモコン MCS-101



PH-163EWFS, PH-203EWFS, PH-163EWHFSL用
給湯リモコン MCS-115V



リモコン表示部




※操作確認音は、消したり、鳴らしたりすることができます。
詳しくは「操作確認音の音量調節のしかた」(23,24ページ)をご覧ください。

各部のなまえとはたらき（別売リモコン）

PH-163EWFS, PH-203EWFS, PH-103EWFS用
給湯リモコン MC-117, MC-101


…台所等に取り付けるリモコンです。
(イラストはMC-117リモコンです。)



*: MC-101リモコンの場合、運転スイッチ・運転ランプになります。


PH-163EWFS, PH-203EWFS, PH-103EWFS用
シャワーリモコン SC-117, SC-101

…浴室に取り付けるリモコンです。
(イラストはSC-117リモコンです。)



*: SC-101リモコンの場合、運転スイッチ・運転ランプになります。



リモコン表示部




※操作確認音は、消したり、鳴らしたりすることができます。
詳しくは「操作確認音の音量調節のしかた」(23ページ)をご覧ください。

リモコンでできること

機器やリモコンの種類によってそれぞれ使える機能が違います。
次の表を参考に、お使いのリモコンの機能を確認してください。

機 能	対象器種・リモコン (15ページ)	湯はりについて (17ページ)		だれかを呼び出す (23ページ)	操作内容を音聲で おしらせする
		*1 お設定量になる と (選りこぼれ)	*2 お湯を止める と (オートストップ)		
お湯を出す	 MCS-101	○	—	×	×
	 MC-101, SC-101 MC-117, SC-117 *イラストはMC-117 リモコンを表します。	○	—	×	×
	 MCS-115V	○	○	×	○
お湯を出す	 MC-115V, FC-115V MC-117V, FC-117V	○	○	○	○
					この機能は MC-115V/FC-115V および MC-117V/FC-117V のセットでのみ 使用できます。

*1 湯はりコールド…給湯栓から出たお湯の量が設定湯量に達したときにブザーでお知らせする機能です。
*2 オートストップ…給湯栓から出たお湯の量が設定湯量に達したときにお湯を自動で停止させる機能です。



！

※印はアフターサービス上

前方
60cm以上

右 15cm 以上

左 15cm 以上

排気筒の周り
D/2以上


D (排気筒の直径)

必ずお守りください

警告

機器や排気筒トップの周囲にスプレー缶、カセットこんろ用ボンベなどを置かない
熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

機器や給排気口の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを置いたり使用したりしない
引火して火災、やけどのおそれがあります。



入浴時には必ず手で湯温を確かめてから入浴する


シャワーなどお湯を使う場合は、最初に熱いお湯が出ることもあるため、手のひらで湯温が安定したことを確かめてから使用する
やけどのおそれがあります。



やけどの予防のために始めのお湯は体にかけない

お湯を止めた後に再使用するとき、お湯の量を急に少くしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用し給水圧が下がったとき、あるいは、万一機器の故障の際には一瞬熱いお湯が出るおそれがあります。

給湯使用時は出湯管(蛇口)が熱くなるのでやけどに注意する



湯量を少なくするときにはゆっくり、しほりすぎないようにする
急に湯量を少なくしたり、しほりすぎると熱いお湯が出るおそれがあります。また、消火することもあります。

湯温を低めに設定した場合の注意

水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出るおそれがあります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。

シャワー、給湯の使用中は使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然熱湯が出てやけどしたり、冷水が出て思わぬ事故につながるおそれがあります。

熱いお湯を使用後は湯温を「低温」に戻す

熱いお湯を使用直後にぬるい温度に下げた場合、しばらく流してから使用する

配管内の熱いお湯がでてしまうまですぐにぬるいお湯にはなりませんのでやけどのおそれがあります。

子供を浴室または、機器の周囲や直下で遊ばせない
子供だけで入浴させたり、お湯を使わせたりしない
浴そうで水に潜ったりしない

→思わぬ事故につながるおそれがあります。
*特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。

浴そうのふたの上に乗ったり手をついたりしない

ふたが外れておぼれたり、やけどなど思わぬ事故のおそれがあります。

警告

異常時の処理

①点火しない場合または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまつた場合はただちに使用を中止し、ガスを閉める。
②「故障かな?」と思ったら(27~29ページ)に従い処置する。

③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店か近くのハロママまで連絡する。

地震、火災などの緊急な場合は、ただちに使用を中止し、ガスを閉め、給水元栓を閉める。

*再びお使いになる前に必ずお買い上げの販売店かお近くのハロママまで点検を依頼してください。

給湯栓を 電源プラグを ガス栓、給水元栓を 全て開める 抜く 閉める



機器本体に無理な力を加えない。
機器本体やガスの接続口、給排気口などに乗らない

けがや機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。

火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない

火災の原因になります。

この機器をソーラーシステムに接続しない


ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどをするおそれがあります。

コンセントや配線器具、たこ足配線などで定格を超える使いかたをしない

発熱による火災の原因となります。



電源コードを加工したり無理な力を加えない。また電源コードへの物のせ、束ね使用をしない。
電源コードを切断して延長しない。
電源コードがコンセントに届く範囲にする



電源プラグは根元まで完全に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

傷んだ電源プラグや電源コード、緩んだコンセントは使わない

感電や火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にふさとする


電源プラグにほこりがたまるなど、漏気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布などでふいてください。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

感電のおそれがあります。

電源コードを引っばって電源プラグを抜かない

電源コードを引っばると破損して感電や火災の原因になります。



必ずお守りください

注意

給湯・シャワー以外の用途には使用しない
思わぬ事故の原因になることがあります。

この機器はアースが必要なのでアースされていることを確認する

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けはお買い上げの取扱店にご相談ください。

使用中や使用直後は機器本体、排気筒（排気筒トップを含む）とその周辺は高温になっているので、操作部以外は手を触れない

やけどのおそれがあります。

排気筒トップに指や棒を入れない

故障やけがの原因となります。

おねがい

家庭用製品

この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

補修用性能部品および補助員は、当社の純正部品以外には使わない

当社の純正部品以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。

機器と同室内でシリーコンを含むスプレー（ヘアスプレー、静電気防止スプレーなど）を使用しない

電気部品の故障の原因になります。

機器と同室内で特殊薬品を使用したり、保管しない

気化した特殊薬品（ハーマ液、アンモニア、イオウ、塩素エチレン化合物、酸類など）が機器内に入り、故障や不完全燃焼防止装置が働く原因になります。

積雪や、屋根から落ちた雪により排気筒トップがふさがれないように注意する。

積雪時は排気筒トップの点検、除雪を行う

ふさがれると排気が逆流して室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因になります。また、故障の原因になります。

ガス事故防止

使用後はリモコンを「切」にして、ランプの消灯を確認してください。長期間使用しない場合は、ガス栓も必ず閉めてください。

点火・消火の確認

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
* リモコンの燃焼ランプで確認してください。（詳しくは15. 20. 22ページをご覧ください。）

おねがい

リモコンの注意

・リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。

・シャワー（風呂）リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。給湯リモコンは防水タイプではありません。炊飯器、電気ポットなどの蒸気にも注意してください。

故障の原因になります

・リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。

リモコンの設置場所について

・サウナなど室温が55℃を超える場所に取り付けないでください。
故障の原因になります。（5～55℃の範囲内で使用してください。）

・給湯リモコンとシャワー（風呂）リモコンの設置が近い場合、通話中にハウリング（キーン等の大きな音がかかる現象）を起こすことがあります。このような場合には、リモコンの設置場所や向きの変更が必要となりますので、お買い上げの販売店か近くのハロママまでご連絡ください。

リモコンのスピーカーカーに耳を近づけて使用しない

・大きな音が出る場合があります。聴覚障害を引き起こすおそれがあります。

電源について

凍結予防運転のために電氣を使用していますから緊急の場合以外は電源プラグを抜かないでください。

飲用、調理用にお使いのときは

機器や配管内に長時間たまったいた水は飲用や調理には用いないでください。第一印象のように長時間間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯（洗面器一杯程度）は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水、調理用水としてお使いください。

停電・断水のときは

・停電：断水時は運転を停止しますので、給湯栓を閉めておいてください。給湯性を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。（通電・通水後は改めて操作してください。）

・断水から復帰した後、使い始めのお湯は飲用水・調理水などに用いないでください。断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管内にとどまる場合があります。

・断水復帰後は、蛇口から十分な水を流してから使用してください。

* 断水後は配管内に空気が入っているためすぐに運転すると空だきのおそれがあります。いったんガス栓を開けて、リモコンを「切」にした状態で給湯性を開け、水が出るのを確認してから使用してください。

再通電後のリモコン表示

- 温度表示は前回使用時の設定が表示されます。
- 湯量表示は下記のように表示されます。
 - ・MCS-101・MC-101・MC-117
リモコンの場合
→ 「180ℓ」が表示されます。
 - ・SC-101・SC-117リモコンの場合
→ 湯量表示はありません。
 - ・MCS-115V・MC-117V・MC-115V・FC-117V・FC-115Vリモコンの場合
→ 前回使用時の設定が表示されます。

雷時の注意

雷が発生し始めたらすみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。（電源コードが埋め込まれている場合は、元のブレーカーで落としてください。）
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
雷が遠ざかってから、電源プラグが濡れていないことを確認して電源プラグを差し込んでください。



準備と確認

おねがい

温泉水や井戸水・地下水を使わない 上水道を使用する

水質によっては機器の破損および水漏れの原因となります。
* 温泉水や井戸水・地下水をお使いになって生じた故障についての修理・補償費用はお客様の負担となります。

通水使用の禁止

リモコンのスイッチを切った状態で、給湯栓を開けて水をだしたり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、寿命が短くなります。

増改築時の注意


押などを増設する場合は、空気の流れが停滞しないように考慮し、点検・修理のための空間を確保してください。機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良の原因になります。また、増築と機器との間に十分な空間がないと、点検・修理に支障をきたすおそれがあります。
(機器の点検・修理のための空間については、お買い上げの販売店またはお近くのバロママまでご連絡ください。)

排気口の周囲

排気筒トップからの燃焼排ガスによって過熱されて困るもの(危険物、植物、ペットなど)を置かないでください。

増改築などによって、燃焼排ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないようにしてください。

変色・破損・腐食の原因になります。



特監法対象機器

この機器の設置および変更工事は、法律(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律)に基づいて行い、工事完了後、器体(機器本体)に法定ステッカー(表示ラベル)を貼り付けることになっておりますので、確認してください。

設置状態の確認

ご使用前や日常の点検の際に次の項目をご確認ください。

- ①機器は屋内に設置してある。
- ②機器は堅固に設置してある。
- ③排気筒は屋外まで延長してある。
- ④給気が十分行える場所に設置してある。
- ⑤機器の排気口(排気筒トップ)の近辺に窓(隣家の窓も含む)がない。

●隣家の迷惑にならない場所に設置してある。

⑥油煙の多い場所に設置していない。

⑦機器への配管にはガス栓、給水元栓が取り付けられている。

⑧換気扇などからの風が機器の給気に影響を与えない場所に設置してある。


⑨機器の周囲に可燃物がない。

●洗濯物などの燃えやすいものがない。

●棚のしたなど落下物がない。

●排気筒トップからの燃焼排ガスにより過熱されて困るもの(危険物、植物、ペット、プラスチック製のといなど)がない

*可燃物との離隔距離



⑩凍結予防のため、給水・給湯配管に保温材を巻く等の措置がしてある。

また、水抜き栓は保温材から出ており水抜き操作できるようになっている。


⑪機器の排気口(排気筒トップ)を波板などで囲んでいない。

* 以上の設置に関し、ご不明な場合は、施工業者までお問い合わせください。

長年のご使用で危険な使用環境にならないように上記の点に配慮していただき、安全にご使用ください。

お湯の出しかた

【MCS-101リモコン】



*ここではMCS-101リモコンを使って説明しています。
*他のリモコンも同じ操作方法です。
*リモコンによって「給湯」スイッチが「運転」スイッチの場合があります。

1 「給湯」(または「運転」)スイッチを押す




点灯



前回設定の温度

2 給湯栓を開ける


開く



燃焼確認ランプ点灯

3 給湯栓を閉める

閉める



燃焼確認ランプ消灯




警告

お風呂でお湯を使うときは、必ずふるリモコン(シャワーリモコン)の給湯スイッチを押して優先にする
→優先にしないと給湯リモコンで温度を変えられてやけどのおそれがあります。

知っておいてね

- 初めてお使いになる時などはガス配管中に空気が入っていて点火しないことがあります。
(給湯栓の開閉操作を2~3回くり返してください。)
- 給湯栓を絞らずぎると消火します。(給湯栓をもっと開けてご使用ください。)
- 2箇所以上で同時にお湯を使用したり、断続的に使用すると湯量、温度が不安定になることがあります。
- お湯はり中に台所やシャワーなどお湯を使用すると、お湯の量が少なくなったり、給湯配管によっては、ほとんどお湯が出ないことがあります。
- リモコンの設定温度を低くしている場合や、夏期など水温の高い場合、リモコンの設定温度よりも高い温度のお湯が出る場合があります。
- 給湯リモコンとふる(シャワー)リモコンの両方を使用している場合、どちらかのリモコンの「給湯(運転)」スイッチを3秒以上押し続けるともう一方のリモコンも「切」となります。

使用前の準備と確認



電源プラグをコンセントに差し込んでください


給水元栓を全開にしてください
つまみは左に止まるまで回し、必ず全開で使用してください。

ガス栓を全開にしてください
必ず全開で使用してください。

* 電源 (AC100V) を入れた直後 (約20~30秒間) は安全のための初期動作確認を行っていただきますので運転しません。しばらく待ってから操作してください。

温度調節をするには

【MCS-101リモコン】




- *ここではMCS-101リモコンを使って説明しています。
- *他のリモコンも同じ操作方法です。
- *リモコンによって「給湯」スイッチが「運転」スイッチの場合があります。

1 「給湯」(または「運転」)スイッチを押す



2 温度を調節する



- 38℃～45℃までは押し続けると連続して変わります。それ以降は1回押すごとに46、47、48、50、60℃と変わります。

【MCS-115V、MC-117V、FC-117V、MC-115V、FC-115Vリモコンの場合】
60℃設定にした場合、注意を促すため、音声で熱いお湯が出ることをお知らせします。


- 設定を記憶します。

温度のめやす

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	60
ややぬるめ	ぬるめ	適温	ややあつめ	あつめ								

★表示の温度と実際の温度は設置条件(季節・配管長さ等)により必ずしも一致しません。表示の温度はめやすとしてください。

お風呂ではいつも快適な入浴が楽しめるように、シャワーリモコン(ふろリモコン)優先中は給湯リモコンでは温度が変えられにくくなっています。




湯はりコールの使いかた

MCS-101、MC-101
MC-117のリモコンをお使いのかた

湯はりコールとは、給湯栓から出たお湯の量が設定した湯量に達したときに、「ビビッ」とブザーでお知らせする機能です。

※湯はりコールはお知らせ機能だけで給湯を自動停止することはできません。

*ここではMCS-101のリモコンを使って説明しています。



- ビッと呼び、初期設定の180ℓまたは前回使用時に設定した湯量が表示されます。
- 湯量の表示は10ℓ単位です。

- 10～500ℓまで10ℓづつ調節できます。
- 初期設定の180ℓは1.5人用の一般的な浴槽を設定しています。

知っておいてね

- 「湯はりコール」スイッチを押してから15秒以内に湯量調節が行われないときは、自動的に初期設定の湯量または前回使用時に設定した湯量でセットされます。
- 湯はりコールはセット後1時間以内に給湯栓を開かないと自動的に取り消されます。
- 湯はりコールをセット後、お湯はかり中に他の給湯栓でお湯を使用すると湯はり量が設定湯量より少なくなります。
- リモコンを2個以上お使いの場合は、それぞれのリモコンで設定してください。同時には変わりません。

お湯はり中にお湯を自動で停止させる

(MCS-115V, MC-115V, FC-115V,
MC-117V, FC-117V
のリモコンをお使いのかた)

給湯栓から出たお湯の量が設定湯量に達したときにお湯を自動で停止させることができます。

※お湯はりが終了した時・解除した時は、忘れずに給湯栓を閉めてください。
→給湯栓を閉め忘れのまま「湯はり」スイッチを「切」にすると再度、給湯栓からお湯や水が出ます。


お湯はりをする前に

お湯はりをする前に次の点を確認ください。
内容をよくご理解いただいてから、お湯はりを行ってください。

お湯はりが最優先のおはなし


お湯はり中は「湯はり」が最優先されます。お湯はり中に給湯スイッチを押すと、点灯、消灯はしますが、お湯はりを継続します。また、「湯はり温度」以外の給湯温度の変更はできません。

(例) MCS-115Vの場合



知っておいてね

- 「湯はり」ランプが点滅している間は全ての給湯栓のお湯がとまります。
- お湯はりに中にすべての給湯栓を閉めた場合、お湯はりは一時中断されますが、再び給湯栓を開くと、お湯はりは継続されます。(中断後6時間以内)
- 給湯栓を閉め忘れのまま「湯はり」スイッチを「切」にすると、「給湯」スイッチが「切」の場合は浴槽に給水され、「給湯」スイッチが「入」の場合は浴槽に給湯されます。湯はり解除時は、忘れずに給湯栓を閉めてください。



4 【湯はりコールセット完了】

湯量調節から15秒後、湯はりコールランプが点滅し、温度表示に戻る



- すぐに湯はりコールをセットさせたい場合はもう1度「湯はりコール」スイッチを押してください。
- 給湯は給湯性の開閉で行ってください。



5 【湯はりコールでお知らせ】

設定湯量に達すると、15秒間「ビビビ」でお知らせ



- 「ビビビ」を止めるには「湯はりコール」スイッチを押してください。
- 「00」と表示されます。ブザー終了後は、湯はりコールランプが消灯し、温度表示に戻ります。



湯はりコールを途中で取り消すとき




「湯はりコールスイッチ」を2回押す

湯量調節をする前に湯はりコールのセットが完了してしまった場合は、湯はりコールを取り消し、再度2の操作からやり直してください。



残り湯量を知りたいとき



「湯はりコールスイッチ」を押す

数秒後温度表示に戻る



お湯はりを途中でやめたいとき

1 「湯はり」スイッチを押す
点滅

2 給湯栓をしめてから、「湯はり」スイッチを押して「切」にする
閉める

湯はり温度を調節するには

あつく… 湯はり温度
ぬるく…

● 38℃～48℃の1℃さきまで調節できます。
38℃～45℃までは、押し続けると連続して変わります。
● 設定完了3秒後に消灯します。
● 設定を記憶します。

前回設定の温度
湯はり 42℃


湯はり量を調節するには

ふえる… 湯はり量
へる…


● 10ℓ～500ℓまでは10ℓずつ、さらに990ℓの調節ができます。
● 初期設定の180ℓは1.5人用の一般的な浴そうを想定しています。
● 設定を記憶します。

前回設定の湯量
湯はり 180ℓ 42℃

1 「湯はり」スイッチを押してから、給湯栓を開く




2 【お湯はり終了】給湯栓を閉めてから「湯はり」スイッチを押して「切」にする




- お湯はりが終了すると、ボイスガイドでお知らせし、湯はりランプが点滅します。給湯栓を閉めてから湯はりスイッチを押してください。
- * お湯はり中に他の給湯栓でお湯を使用すると浴槽への湯はり量が設定湯量より少なくなります。

燃焼確認ランプ点灯



燃焼確認ランプ消灯



1 「湯はり」スイッチを押す

2 湯はり量を調節する

※ 湯量を変更する場合のみ行ってください。

5秒以内

点滅

湯はり

5秒後

ふえる… 湯はり量
へる…




5秒後

点灯

湯はり

5秒後、湯はりランプが点灯し、温度表示になる

- 10ℓ～500ℓまでは10ℓずつ、さらに990ℓの調節ができます。
- 初期設定の180ℓは1.5人用の一般的な浴そうを基準にしています。
- 設定を記憶します。
- すぐに湯はりランプを点灯させたい場合は、もう1度「湯はり」スイッチを押してください。



お湯はり途中で設定湯量を知りたいとき

ビッ

「湯はり」スイッチを押す

調整後の湯量
湯はり 18℃

5秒後

前回設定の湯量
湯はり 13℃


5秒後

前回設定の温度
湯はり 45℃

数秒後温度表示に戻る
湯はり 42℃

- 温度表示に戻る前に「湯量調節」スイッチを押すと湯はり量を変更することができます。
- ※ 湯はり量を減らした場合は、すでに変更した湯はり量に湯はりされているときは、お湯が止まります。

呼び出すには（ MC-117V, FC-117V リモコン のみ ）



リモコンの呼び出しメロディを鳴らして
人を呼び出せます。




「呼び出し」スイッチ
を押す

- 相手側のリモコンで、呼び出しメロディーが流れます。


操作確認音の音量調節のしかた

MCS-101, MC-101, SC-101, MC-117, SC-117 リモコンをお使いのかた

[MCS-101 リモコン]



[MC-101, SC-101,
MC-117, SC-117 リモコン]



- *ここではMC-117リモコンを使って説明しています。
- *他のリモコンも同じ操作方法です。
- *MC-101, SC-101リモコンの場合「給湯」スイッチが「運転」スイッチになります。

はじめに
リモコンを「切」にする

1 を押しながら、**2** を押す

操作するたびに、鳴る・鳴らないの設定
が切り替わります。
初期設定は「鳴る」に設定されています。

知っておいてね

- リモコンを2個以上お使いの場合は、それぞれのリモコンで設定してください。
同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。

3 湯はり温度を
調節する
※湯温を変更する場合
のみ行ってください。

あつく...
ぬるく...

●38℃～48℃の1℃
きざみで調節できます。
38℃～45℃までは、
押し続けると連続して
変わります。
●設定を記憶します。

調節後の温度
42℃

4 「湯はり」スイッチを
押してから、
給湯栓を開く

点灯

湯はり

開く

閉める

湯はり

消灯

●お湯はりが終了すると、ボイスガイド
でお知らせし、湯はりランプが点滅し
ます。給湯栓は「開」の状態のままな
ので必ず給湯栓を閉めてから湯はりス
イッチを押してください。
*お湯はり中に他の給湯栓でお湯を使用
すると浴槽への湯はり量が設定湯量よ
り少なくなります。

燃焼確認ランプ点灯
42℃

燃焼確認ランプ消灯
42℃

5 【お湯はりが終了】
給湯栓を閉めてから
「湯はり」スイッチを
押して「切」にする

湯はり

お湯はりを途中でやめたいとき

1 「湯はり」スイッチを2回連続で押す



- *湯量調節をする前に「湯はりランプが点灯」になってしまった場合は、お湯はりを取り消し、
再度設定をやり直してください。

点検とお手入れ

MCS-115V, MC-115V, FC-115V, MC-117V, FC-117V, MC-117V, FC-117Vをお使いのかた



はじめに
リモコンを「切」にする

1 (▲) を押し、2 (給湯) を押す

知っておいてね

- リモコンを2個以上お使いの場合は、それぞれのリモコンで設定してください。同時にではありません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。
- 呼び出しメロディは「切」にはなりません。

1、2 を繰り返すたびに①・②・③…の順に切り替わります。(⑦の次は①に戻ります。)

順	ボイスガイド音	操作確認音	呼び出しメロディ音
①	オフ	大	大
②	小	小	小
③	オフ	オフ	小
④	大	大	大
⑤	大	大	大
⑥	オフ	中	中
⑦	中	中	中

(初期設定は、ボイスガイド [中]・操作確認音 [中]・呼び出しメロディ音 [中] です。)

点検とお手入れ

おねがい

- 機器を安全・快適にお使いいただくために日常の点検・お手入れは必ず行ってください。そのときは、機器本体のリモコンとふる (シャワー) リモコンがある場合は、両方のリモコンのスイッチを「切」にし、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。
- 「故障かな?」と思ったら「を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近くの「パロマ」にご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- お手入れの際、指先などのけがには十分注意してください。

点検のポイント

* 点検は常時行ってください。

- 機器のまわりや排気口のそばに燃えやすいものはありますか?
- 機器や配管からのガス漏れ・水漏れはありますか?
- 外観に異常はありませんか?
- 運転中に異常音はありませんか?
- 給気口・排気口 (排気筒トップ) が外れたり、ふさがれたりしていませんか?


不完全燃焼や異常過熱の原因になります。排気筒 (排気筒トップ)・給気口をふさがないでください。排気筒 (排気筒トップ) への積雪や、屋根から落ちた雪により排気筒トップがふさがれ、機器が不完全燃焼することがあります。積雪時には排気筒 (排気筒トップ) の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が排気筒 (排気筒トップ) をふさぐおそれのある場合は最寄りの施工業者などに連絡し、設置場所を変更する必要があります。

お手入れ (月に1回程度)

■ 機器外装・リモコン

水気をしぼったややわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で洗剤分と水気を十分ふき取る

① 水気をしぼった布に台所用中性洗剤を含ませ、



② 軽くふき、



③ 乾いた布で洗剤分と水気を十分ふきとります。



おねがい




- 浴槽、洗面台もこまめに掃除してください。湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと石鹸などに含まれる脂肪酸とが反応し、青く変色することがあります。
- 機器本体をたわしやブラシなどでこすらないでください。
- 中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、みがき粉、スチールウールなどは使用しないでください。表面がフズつきます。また、レンジクリーナーなどのアルカリ性洗剤は塗装がはがれるおそれがあります。
- 機器外装のお手入れの際、銘板と本体表示をはがさないでください。
- リモコンに水 (湯) を直接かけて洗わないでください。
- 点検・お手入れ後は、給湯栓を開け機器が正常に動作するかどうが確認してください。
- 給気フィルターを取り外したまま使用しないでください。また、給気フィルターを取り外した際は、正しく取り付けしてください。故障の原因になります。

■ 給気フィルター * 給気フィルターは月に1回程度、掃除をする

給気フィルター表面のほこりやごみを掃除機で吸い取ってください。変形・破損の原因となりますので、たいたいほこりを落とすことはしないでください。汚れがひどい場合は給気フィルターを取り外して水洗いしてください。

水洗いする場合


- ① ネジをゆるめて、給気フィルターを右方に取り外します。
- ② 水洗いはやわらかいブラシなどを使って網に強い力をかけないようにします。
- ③ 水洗い後は必ず乾燥させてから元の位置に (給気フィルターのツメを機器にはめて、ネジを締める) 取り付けてください。



故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、リモコンにエラーコードが表示されていないか確認します。給湯栓は開いたままにしておきます。

●エラーコードの表示位置



エラーコード表示 (例)

■エラーコード「88」が表示された場合

ご使用機器の点検実施時期です。お近くのパロマ (34ページ参照) までご連絡ください。点検に関するご案内をさせていただきます。

エラーコードが表示されたら


1. 下記の動作を行ってください。

①お湯を使用している場合は、給湯栓を閉めてください。




閉める

②ガス栓と給水栓が十分に開いてあるか確認してください。



全開にする

③「給湯」(または「運転」) スイッチを押し、運転を「切」にしてください。5分ほど待ってから再びリモコンの「給湯」(または「運転」) スイッチを押し、運転を「入」にしてください。



「切」

「入」

④給湯栓を再び開けてください。



開く

2. それでもなおエラーコードが表示される場合、

●次ページ以外のエラーコードが表示される場合は3へ

●次ページのエラーコードが表示される場合は、給湯栓を開め、リモコンを「切」にする。次ページの処置をした後、再使用する。それでもエラーコードが表示される場合は3へ

3. 給湯栓を開め、リモコンを「切」にし、ガス栓、給水栓を閉めた後、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼する。

このとき作業を円滑に行うため、エラーコードの表示をお知らせください。

■不完全燃焼防止装置が働いたとき

機器が不完全燃焼するような状態になると、正常な燃焼を保つように不完全燃焼防止装置が働きます。正常な燃焼が保てなくなると、自動的にガスを止め燃焼を停止します。

次のエラーコードが表示されたら、機器が使用できる場合でも給湯栓を開め、すみやかに処置してください。


給湯温度表示の時でも燃焼ランプと運転ランプが同時点滅しているときは、不完全燃焼のような状態が起きはじめています。次のページのエラーコード「05」の処置をしてください。

■水抜き栓フィルター

- お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。
- 水抜き栓をはずすとき、水が飛び出ることがありますので、ゆっくりはずしてください。

1. 給水元栓を閉める
2. すべての給湯栓 (シャワーを含む) を開ける
3. 水抜き栓をはずし、フィルター部分のゴミを取り除く
4. 元どおりに水抜き栓を取り付ける
5. すべての給湯栓 (シャワーを含む) を閉める
6. 給水元栓を開けて水抜き栓周辺に水漏れがないことを確認する

【PH-163EWHFS, PH-203EWHFS, PH-163EWHFSL】




フィルター

パッキン

水抜き栓

バンド

【PH-163EWHFS, PH-203EWHFS, PH-103EWHFS】



フィルター

パッキン

水抜き栓

バンド

定期点検のおすすめ

より長く安全にお使いいただくために、2年に1回程度 (使用頻度の高い場合は1年に2回程度) の定期点検を受けられることをおすすめします。

お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご相談のうえお申し付けください。 (有料)

故障かな？と思ったら

エラーコード	原因	処置
11 12	ガス栓の開きか不十分	ガス栓を全開にする
15 16	給湯栓を絞るすぎている	給湯栓をたくさん開けて湯量を増やす
05	水抜き後の再使用時の順番が違っている	「凍結を防ぐには」の水抜き後の使い方参照
	機器の給気口・排気口(排気トップ)あるいは室内の換気口をふさいでいる	●機器の給気口・排気口（排気トップ）あるいは室内の換気口をふさいでいるものを取り除く ●給気口に油・ほこりが付着している場合は、布等でふき取る
	長時間ストーブ・ファンヒータなどの器具と同じ部屋で使用し、空気が汚染されている	窓や換気口を開けて、部屋の空気を入れ替える
	レンジフードや換気扇が強すぎて、機器の給気が不足している	レンジフードなどの換気を「弱」にする
	機器が湯気を多量に給気し、空気が不足している	湯気が機器に直接あたらないようにする
13	給気フィルターがつまっている	給気フィルターを掃除する（「お手入れ」参照）
	給気フィルターがはすれている ※この場合はプザーは鳴りません	給気フィルターを取り付ける
	再使用したときに同じ症状が出る場合は修理が必要です、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。	

下記のような現象が生じた場合は、症状に応じた処置を行ってください。
また処置してもなお異常があるときやご不明な点は、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。

現象	原因と処置
給湯栓を開けても お湯が出ない	●給水元栓が十分開いていない（14ページ） ●LPガスの場合、LPガスがなくなりがけている（ボンベを交換してください。） ●給湯栓をしぼりすぎている（流水量が少なくなると消火します。） ●凍結している（30ページ） ●凍結している（30ページ） ●給湯スイッチが「入」になっていない ●断水・停電しているまたは電源プラグが抜けている（11ページ） ●ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断している ●使い始めは給湯管内の冷水を追い出すため、お湯が出てくるまでにしばらく時間がかかることがあります。 ●水抜き栓フィルターにゴミが詰まっている（26ページ）
家中のお湯が出ない	●「湯はり」ランプが点滅している間は全ての給湯栓のお湯が止まります。

現象	原因と処置
途中で水になる	●給水元栓が十分開いていない（14ページ） ●停電している、または電源プラグが抜けている（11ページ） ●給湯栓をしぼりすぎている（流水量が少なくなると消火します。）
高温のお湯が出ない	●湯温調節が適切でない（16, 20, 22ページ） ●ガス栓が全開になっていない（14ページ） ●給湯栓が全開になっている ●2ヶ所以上で同時にお湯を使用したり断続的に使用すると、湯量・湯温が不安定になることがあります。 ●混合栓を使用している場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。 ●冬期など水温が低い場合に、高温のお湯を大量に使用しようとすると設定温度のお湯がでないことがあります。 （給湯栓をしぼり湯量を少なくすれば、湯温は安定します。）
低温のお湯が出ない	●湯温調節が適切でない（16, 20, 22ページ） ●給水元栓が十分開いていない（14ページ） ●2ヶ所以上で同時にお湯を使用したり断続的に使用すると、湯量・湯温が不安定になることがあります。 ●少量のお湯を使用しようとすると、湯温が高くなります。 （給湯栓をもっと開けて湯量を多くすれば、湯温は安定します。） ●夏期など水温の高い場合に、低温のお湯を使用しようとすると湯温が設定温度より高くなります。（15ページ）
お湯が白く濁って見える	●水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることにより細かい泡となって出てくる現象です。ピール、サイダー等の泡と似た現象であり、汚濁とは違い無害です。
水抜き栓兼安全弁からときどき水滴が落ちる	●機器内に高い圧力が生じた場合、安全弁の働きにより、水抜き栓からときどき水が落ちることがありますが水漏れではありません。 （機器下面がぬれて困るようなときは、ビニールホース等で支障のないところへ排水してください。尚、ホースは中に水が溜まらないように取り付けてください。）
排気口から白い煙のようなものが出る	●外気温が低いときに、排気ガス中の水蒸気が白く見えますが故障ではありません。
給湯停止後もファンが回転している	●再使用時にお湯を早く出すためです。しばらくすると停止します。 ●1日1回程度の割合で、通常よりも少し大きな音があることがありますが故障ではありません。
浴槽のお湯が少ない	●お湯はり中に他の給湯栓でお湯を使用すると浴槽への湯はり量が設定湯量より少なくなります。
温度設定ができない	●操作しているリモコンが優先になっていない

凍結を防ぐには

冬期には給水、給湯配管が凍結し、破損事故がおこることがあります。このような事故を防止するため、次のような処置をおとりください。

※寒い地域でも機器や配管内の水が凍結し、破損するおそれがありますので、下記の必要な処置をしてください。
※北海道などの寒冷地では「③機器内の水を抜く方法」をおすすめします。

① 凍結予防ヒータによる方法

この機器には、凍結予防ヒータが組み込まれていますので、機器本体に電気が供給されている限り、無風状態でマイナス20℃程度まで機器内の凍結を予防できます。
外気温が下がると凍結予防ヒータが自動的に機器内を保温します。

凍結予防のため、電源プラグは抜かないでください。

おねがい

- 機器内は保温しますが、配管・バルブ類の凍結予防はできませんので配管の水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。
- 凍結予防ヒータが有効なのは無風状態で外気温マイナス20℃程度までですので、気象状況により「②通水による方法」「③機器内の水を抜く方法」で凍結による破損防止の処置を行ってください。

② 通水による方法


機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結防止もできます。

リモコンを「切」にしておいてください。

①ガス栓を閉めます。

②給湯栓を少し開けておきます。

流量が不安定になるため、30分後にもう一度流量を確認してください。



おねがい

寒い日は多めに水を流してください。

凍結したときは

- 凍結すると、機器の破損、異常を起し、水漏れや空だきなどのおそれがあります。
- 凍結したときは、とけるのを待ち、水漏れや作動に異常がないかを確認してから、お使いください。
- 凍結防止せずに凍結して、機器を損傷されたり、凍結による水漏れにより床・壁等を汚した場合の修理・補修費用はお客様の負担となります。

凍結を防ぐには

③ 機器内の水を抜く方法

※機器の水抜きをする場合、リモコンを「切」にし、機器が冷えてから行ってください。

リモコンを「切」にしておいてください。

①ガス栓 ① を閉めます。

②電源プラグ ② を抜きます。


③給水元栓 ③ を閉めます。

(不凍栓使用時は不凍栓を閉め、給水元栓を全開にします。)

④全ての給湯栓 ④ を開けます。



⑤水抜き栓 ⑤ (2箇所) をはずします。

再使用するまでこのままにしておきます。



■ PH-163EWHFS, PH-203EWHFS, PH-163EWHFSL

■ PH-163EWHFS, PH-203EWHFS, PH-103EWHFS



水抜き後の使いかた

①水抜き栓を閉めます。

②給水元栓 (または不凍栓) を開け、給湯栓から水が出るのを確かめてから、いったん水を止めます。水が出ない場合は、電源プラグを差し込み、約30分後にもう一度②の操作を繰り返してください。

③14ページの「使用前の準備と確認」から始めます。

*再使用時にまず、上記の操作を行わないとエラーになる場合があります。

警告

ぬれた手で電源プラグを触らない。

→感電のおそれがあります。



おねがい

配管・バルブ類の凍結予防はできませんので、配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

仕様

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

品名	PH-103EWFS	PH-163EWFS PH-163EWHFS PH-163EWHFSL	PH-203EWFS PH-203EWHFS
型式名	別表「型式名」欄参照		
器具名	別表「器具名」欄参照		
接続(給水・給湯)	給湯・給水：R1/2(15A)		
電源	ガス：別表「ガス接続」欄参照		
	消費電力：別表「消費電力」欄参照 待機時消費電力：3.0W		
種類	使用電源：AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード長さ：1.5m 凍結予防ヒータ…68W		
	給湯方式：先止め式 給排水方式：強制排気式		
設置方式	屋内壁掛式		
本体 (器体) 寸法	高さ520×幅350×奥行150mm		
質量 (本体)	15kg (満水時の質量16kg)		
点火方式	放電点火式		
給湯温度制御	比例制御		
最低作動水量	2.5L/分		
水圧	使用水圧：80～1000kPa (0.8～10.0kg/cm ²) 最低作動水圧：10kPa (0.1kg/cm ²)		
安全装置	フレームロッド式立消え安全装置・過熱防止装置・電流ヒューズ・過圧防止安全装置・凍結予防装置 (電気ヒータ) 不完全燃焼防止装置		

*最低作動水量は、入水温や設定温度により増加する場合があります。

使用ガス (ガスグループ)	型式名	器具名	ガス消費量 kW	出湯量 (最大) ℓ / 分 25℃ 上昇 40℃ 上昇 55℃ 上昇	消費電力 (50Hz/60Hz)	ガス 接続
12A	都市ガス用	PH-163EWFS	32.6 (14.9)	9.3	6.7	55W
		PH-163EWFSL(10)				
		PH-163EWFSL(20)				
		PH-163EWHFS				
		PH-163EWHFSL(10)				
		PH-163EWHFSL(20)				
13A	都市ガス用	PH-163EWFS	34.9 (16.0)	10.0	7.2	55W
		PH-163EWFSL(10)				
		PH-163EWFSL(20)				
		PH-163EWHFS				
		PH-163EWHFSL(10)				
		PH-163EWHFSL(20)				
LPガス用	LPガス用	PH-163EWFS	34.9 (16.0)	10.0	7.2	52W
		PH-163EWFSL(10)				
		PH-163EWFSL(20)				
		PH-163EWHFS				
		PH-163EWHFSL(10)				
		PH-163EWHFSL(20)				

*出湯量の () 内の数値は、混合水栓で湯水を混合させた場合の計算値です。

仕様

使用ガス (ガスグループ)	型式名	器具名	ガス消費量 kW	出湯量 (最大) ℓ / 分 25℃ 上昇 40℃ 上昇 55℃ 上昇	消費電力 (50Hz/60Hz)	ガス 接続
12A	都市ガス用	PH-203EWFS	39.7 (18.6)	11.6	8.5	70W
		PH-203EWFSL(10)				
		PH-203EWFSL(20)				
		PH-203EWHFS				
		PH-203EWHFSL(10)				
		PH-203EWHFSL(20)				
13A	都市ガス用	PH-203EWFS	42.5 (20.0)	12.5	9.1	70W
		PH-203EWFSL(10)				
		PH-203EWFSL(20)				
		PH-203EWHFS				
		PH-203EWHFSL(10)				
		PH-203EWHFSL(20)				
LPガス用	LPガス用	PH-203EWFS	42.5 (20.0)	12.5	9.1	64W
		PH-203EWFSL(10)				
		PH-203EWFSL(20)				
		PH-203EWHFS				
		PH-203EWHFSL(10)				
		PH-203EWHFSL(20)				

使用ガス (ガスグループ)	型式名	器具名	ガス消費量 kW	出湯量 (最大) ℓ / 分 25℃ 上昇 40℃ 上昇 55℃ 上昇	消費電力 (50Hz/60Hz)	ガス 接続
12A	都市ガス用	PH-103EWFS	20.4 (9.3)	5.8	4.2	39W
		PH-103EWFSL(10)				
		PH-103EWFSL(20)				
13A	都市ガス用	PH-103EWFS	21.8 (10.0)	6.3	4.5	R1/2 (15A)
		PH-103EWFSL(10)				
		PH-103EWFSL(20)				
LPガス用	LPガス用	PH-103EWFS	21.8 (10.0)	6.3	4.5	36W
		PH-103EWFSL(10)				
		PH-103EWFSL(20)				

*出湯量の () 内の数値は、混合水栓で湯水を混合させた場合の計算値です。

保管とアフターサービス

保管（長期間使用しないとき）

水を抜きます。（「凍結を防ぐには」31ページ参照）

アフターサービスについて

点検・修理を依頼されるとき

「故障かな?」と思ったら「見てもらう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

なお、アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。

修理についての お問い合わせは		パロマサービスコールセンター 0120-193-860	受付時間：24時間修理受付
商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。			
商品についての お問い合わせは		パロマお客様相談室 052-824-5145	受付時間：平日 8:30～18:00 (土・日・祝日・弊社指定休日を除く)
		〒467-8585 名古屋市長瀬区桃園町6番23号	

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。

【各地区のサービスセンター】受付時間：平日 9:00～18:30（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

ご相談窓口	住所	TEL	FAX
北海道サービスセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1	011-726-2822	011-736-7374
東北サービスセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南二番20-1	022-259-1848	022-238-0838
関東サービスセンター	〒114-0015 東京都中央区三丁目1-10	03-6858-8600	03-6858-8601
中部サービスセンター	〒467-8585 名古屋市長瀬区桃園町6番23号	052-824-5101	052-824-5385
近畿サービスセンター	〒550-0013 大阪市西区南河内3-13-20	06-6534-6751	06-6534-6755
中国サービスセンター	〒732-0804 広島市南区西蔵原3丁目8-1	082-262-8341	082-263-2400
九州サービスセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前2-9-1	092-472-0924	092-471-8400

*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承ください。

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は製造打ち切り後7年間（BL認定部品は10年間）保有しております。

BL認定部品について

優良住宅部品（BL認定部品）は、住宅に設置する場所（適用範囲）を設定して認定基準などが規定されています。そのため、BL認定部品を適用範囲外で使用される場合には、優良な部品としての性能が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品（BL認定部品）の適用が受けられなくなります。

ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、ガス器具の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。
この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

製造年月について

製造年月は本体貼付けの銘板でお確かめください。
銘板の読みかたは、

【例】10（製造年）・06（製造月）・123456（製造番号）です。

型式名 （ガスクレープ）	型式名 ガス種
ガス消費量	
定格電圧 AC100V	
定格消費電力 50W/60W	
製造年・月・製造番号	製造年月

保証書

ガス瞬間給湯器

PH-103EWFS、PH-163EWFS、PH-203EWFS、PH-163EWHFS、PH-203EWHFS、PH-163EWHFSL

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はおお客様の正常な設置・使用状態において
万が一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理
を行うことをお約束するものです。

《無料修理保証》

- 取説説明書、本体取付けラベル等の注意事項に従った正確な設置・使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店かお近くのパロマが無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマに依頼するうえ、本書を提示してください。なお、機器および附帯に準ずる箇所に限った出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- この期間の満了は事前にお買い上げの販売店にて相談ください。
- 機器本体または保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、お近くのパロマへご相談ください。

お客様	お名前	〒	様
	ご住所		
	お電話		
	店名		
	住所		
販売店	電話番号		

お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日から1年間		
BL認定部品の保証期間	本体	お買い上げ日から2年間	
	熱交換器	お買い上げ日から3年間	

株式会社 パロマ

〒467-8585 名古屋市長瀬区桃園町6番23号
TEL 052 (824) 5145



*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間満了後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにお問い合わせください。
*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

修理記録

年	月	日	修理内容	サービス員 印

点検・修理を依頼されるとき

「故障かな?」と思ったら「見てもらう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。
なお、アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 現象（できるだけ詳しく）
- 品名・型式名（銘板表示のもの）
- ご購入日・ガス種
- 道順

修理についての お問い合わせは	パロマサービスコールセンター 0120-193-860	受付時間：24時間修理受付
--------------------	---------------------------------------	---------------



41041870004

設置工事説明書

Paloma

パロマガス瞬間給湯器

屋内壁掛型給湯器

品名	PH-103EWFS・PH-163EWFS・PH-203EWFS PH-163EWHFS・PH-203EWHFS
品名末尾に「J」がついたものは、BL 認定部品です。	

特定保守製品

* 工事される方へ *

- この機器は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定された特定保守製品です。所有者への引渡し時に以下の説明をお願いします。
 - ・この製品を引渡しする際に所有者に対し点検期間中に点検を行うことが必要である事など製品に同梱されている「所有者票」に記載されている法定説明事項の内容を説明願います。
 - ・特定製造事業者等に所有者情報の提供（登録・変更）等とその協力が必要です。登録や変更をしていただくようその必要性を伝えてください。
 - ・上記のお客様への説明が終わりましたら所有者票を販売事業者へ渡してください。
- 工事される方や使用される方への危害、財産への損害を未然に防ぐため、以下の絵表示がしてあります。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危険

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容は、次の絵表示がしてあります。

	この絵表示は、 「電源プラグをコンセントから抜く」 を表します。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

この機器を正しく安全に設置していただくため、この設置工事説明書をよくお読みになって指定された工事を行ってください。本書に記載以外の設置が原因で生じた事故等は保証期間内であっても保証の対象となりませんのでご注意ください。

⚠ 警告

ガス機器の設置基準及び実務指針（一般財団法人 日本ガス機器検査協会）も併せてお読みください。

⚠ 注意


- 工事が終わりましたら、本型は必ずお客様にお渡しください。
- 器具作業者（BL 認定部品）は、住宅に設置する場所（適用範囲）を特定して設置基準等が指定されています。そのためBL 認定部品を適用範囲外で使用される場合には、機器は製品としての性能が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品（BL 認定部品）の適用が受けられなくなります。
- 当社の定める施工要領を遵守しない据付工事で不具合（故障）が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BL マークの証拠の貼付（又は剥離）がされている保証については、一般財団法人ベタリーピングのBL 保険制度に基づき保険金が支払われます。
- BL 保険制度や当住宅機器の施工要領の詳細については、一般財団法人ベタリーピングのホームページ（<http://www.bl.or.jp/>）をご覧ください。なお、BL 保険制度に関する期間は、一般財団法人ベタリーピング（TEL03-5211-0559）でもお受け致します。



4103998000

1 設置前のご注意

⚠ 危険

- 排気筒には、防火ダンパー等は絶対に取り付けないでください。
 - 排気筒トップの直下に煙い（波板など）、または障害物などは設置しないでください。
 - この機器は屋内式です。屋外には設置しないでください。
 - この機器は浴室内には設置しないでください。浴室内は換気が悪く湿気もあり、又AC100V電源を使用しますので危険です。
- 

⚠ 警告

- 機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に依頼し、有資格者による正しい工事が行われるようにしてください。

●資格が必要な工事について

設置工事・排気筒工事
この機器は「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」（特監法）対象品です。この機器（給排気工事を含む）の設置工事は、ガス消費機器設置工事監督者が行うか、その監督のもとに行い、工事終了後は法律で定められたラベルを機器と排気筒に貼ってください。

ガス配管工事

専門の資格技術が必要で、液化石油ガス設備士がガス供給事業者の指定工事店が行ってください。

給水給湯配管工事

各地の給水条例に従い水道事業者の指定工事店が行ってください。

電気配線工事

電気の配線は、電力会社の指定工事店に依頼してください。

●(2)設置場所の確認

●機器の取替や排気筒の位置を変更する場合は、排気筒の材質がSUS304または同等以上の材質の場合を除いて、排気筒を新しい物に交換してください。既設の排気筒材料がSUS304または同等以上の物でも再使用する場合は、排気筒の腐食・亀裂・閉塞・接続部のずれなど再使用の問題ないことを確認の上、使用してください。

●施工方法に不適切な箇所がある場合は基準に適合するように改修してください。

●排気筒により廃ガスを屋外へ導いてください。屋内に排出すると不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因となります。

●機器の設置は、火災予防条例及び建築基準法に従って行ってください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となることがあります。

●機器を取り付ける部屋には外気へ通ずる給気口が必要です。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因となります。積雪が予想される場合、排気筒トップは周囲の積雪や落雪に障害されないように施工してください。

●換気が十分にできる設備（換気口の大きさ・換気扇など）がある場所に設置してください。

●ガス配管は、金属配管又は強化ガスホースとし、ゴム管は使用しないでください。劣化や損傷によりガス漏れや火災の原因となります。



●LPガス調整器は、低圧用調整器を使用し、供給ガス圧を2.8kPa(280mmH₂O)に調整して使用してください。調整圧が異なると、給湯能力不足、着火不良又は不完全燃焼の原因となることがあります。

●工業用の中高圧の調整器は使用しないでください。使用しますと、ガス漏れや火災の原因となったり機器が破損することがあります。

⚠ 注意

- 本機器には本体前面右側に貼付の銘板・特定保守製品表示に示るガス種及び、電源で表示してください。ガス種や電源が異なると、火災になったり機器が破損しますので取り付けないでください。
- 排気筒、排気トップの前方、上方、側方は可燃物との離隔距離以上であっても排気熱により変形、変色等不具合を生じるものから離して設置することが防燃板で保護してください。
- 排気ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・雨戸・アルミサッシなどに当たらないように設置してください。破損や変色や腐食等の原因になります。又、排気ガスが当って困るもの（煙木・ベット・而熱性の低い樹脂など）の周囲には設置しないでください。動植物への危害の原因になります。
- 排気筒トップの先端から、水蒸気（煙状のもの）や水滴が出る場合があります。排気筒トップの位置は、水蒸気の見えにくい場所や、水滴落下によるぬれ・飛散による支障のない場所を選んで設置してください。
- 配管材料は、水道局の承認品が検査合格品を使用してください。飲用に達さなかつたり、水滴れの原因になることがあります。
- 温泉水や井戸水・地下水は使わないでください。水質によっては機器の破損および水滴れの原因となります。この場合は、保証期間内でも有料修理になります。
- 本機器は、家庭用です。業務用には使用しないでください。著しく機器の寿命が縮まります。
- 太陽熱温水器とは接続しないでください。太陽熱温水器の水温が高くなった時に、お湯の温度制御ができません。高湯出湯されやけどするおそれがあります。

《銘板・特定保守製品表示》



2 設置場所の確認

⚠ 警告

- 設置場所は給気が十分行われる場所を選んでください。
- 冷暖房の吹き出し口付近は避けてください。
- 強制排気の排気筒が屋外まで排気延長できる場所に設置してください。また、排気筒を排気ダクトに接続したり、フードを介して燃焼排ガスを排気しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となる場合があります。
- 排気筒トップは強風や風の吹きさらしに予想される場所を選んで設置してください。
- ガスレンジやこんろのすぐ上に取り付けないでください。同時使用したとき、ガスレンジやこんろの排ガスのため給湯器に影響を及ぼします。(図1)
- 換気扇（換気口）とコンロの間には設置しないこと。また換気扇連動型調理機器が設置されている場合は注意すること。
- ガスメーター、電気設備の近くへは設置しないでください。
- 避難口近くに本機器を設置しないでください。
- ガソリン・ベンジン・接着剤など引火性危険物を扱う場所には設置しないでください。(図2)
- 業務用薬品（アンモニア・塩素・イオウ・エチレン化合物・酸類など）を使用する場所には設置しないでください。(図3)
- 雰囲気中に油が多いと予想される所には設置しないでください。




図1




図2




図3

■給気口の設置

本機器を取り付ける部屋には外部へ通じる給気口が必要。その大きさは排気筒によって異なりますので、右表を参考にして大きさを決めてください。

- 取付部屋に外部へ通じる窓やドアがある場合はその隙間を給気口として算入してもよい。
- サッシにはハメ殺しや防音サッシは含まない。
- ドアの周囲にパッキン等を設けたものは含まない。

使用排気筒	給気口有効面積
φ60mm	φ60mm断面積相当約30cm ² 以上
φ80mm	φ80mm断面積相当約50cm ² 以上
φ100mm	φ100mm断面積相当約80cm ² 以上

ガラスの種類	開口率(%)
プラスチックガラリ	50
スチールガラリ	50
木製ガラリ	40
バンチングメタル	30



ドア等の種類	開口部面積(㎡)
アルミサッシ窓及びドア	2cm ²
鋼製ドア	10cm ²
木製ドア	20cm ²
木製窓	5cm ²

⚠ 注意


- 設置場所を決める時は、お客様とよく相談してください。近隣の家に騒音・燃焼排ガスによる熱風で迷惑にならない場所に設置してください。
- 砂や、泥などのほこりがたまりやすい場所には、設置しないでください。ファンモーターの性能を低下させ、不完全燃焼の原因となります。
- 本体操作部を移動する際は、コンロなどの上には設置しないでください。また蒸気、直射日光のある場所には設置しないでください。

■機器の周囲条件

- 右図寸法は、周囲が可燃物なら150mm以上、防熱板等により仕上げた場合は100mm以上（火災予防上は45mm以上であるがメンテナンススペース考慮上100mm以上）離して設置してください。
- 機器の下方にも配管工事や水抜き操作のできるスペースとして機器下方に300mm以上あけてください。(注意) 機器設置後、修理・点検が難しいとされる場所への設置は避けてください。
- 機器の修理・点検の為、機器前方は600mm、側方は100mm程度のスペースを設けてください。




単位:mm



■排気トップの周囲条件

- 機器専用の排気トップを使用してください。
- 排気トップと外壁面との間は、可燃性の場合150mm以上、排気の吹き出し方向は600mm・上方300mm以上の空間にしてください。
- () 内寸法は防熱板を取り付けた場合
- 排気吹き出し方向に600mm以内、側方は150mm以内に開放可能な窓がないところに設置してください。



■排気筒の周囲条件

開放空間の場合


- 排気筒は可燃物よりD/2以上離してください。

D:排気筒径

隠ぺい空間の場合


- 排気筒には厚さ20mmの断熱材を巻いて可燃物とは接しないように施工してください。
- 排気筒の点検、修理のできるように点検口(450mm角を飛入口近くと屋外への出口近くの2ヶ所以上)と通気口(3m以内に1ヶ所づつ設け、その有効面積は、100cm²/ヶ以上)を設けてください。

※点検口と通気口は兼用してもよい。




4 外形寸法図

EWFS シリーズ



EWHFS シリーズ



5 機器の設置と電気・配管工事

- 機器を設置する壁は十分な強度が必要です。十分な補強工事がされないと、機器の転倒や落下及び機器運転時の振動による影響が発生するおそれがあります。
- 機器を設置する場合、落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。機器内部の部品が破損することがあります。
- 必ず垂直な壁に設置して、堅固に固定してください。
- けが防止のため、手袋を着用し作業を行ってください。
- 穴あけの際は、壁内の電気配線、ガス・水道配管などに注意する。




機器の設置

■機器本体の取付準備

- 機器取り付け高さは、機器の操作がしやすい位置に取り付けてください。
- この機器は下表の質量です。設置する壁には相応の荷重が加わりますので十分な強度がない、または壁厚が30mm未満の場合は、補強工事を行ってください。

PH-103EWFS PH-163EWFS PH-203EWFS PH-163EWHFS PH-203EWHFS	15kg (湯水の質量 16kg)
--	---------------------------



3 同梱包部品の確認

部品名	形状	個数	部品名	形状	個数
木ねじ (φ4.8×38)		5	ビニールホース		1
小ねじ (φ4×8)	 (排気筒接続用)	1	取扱説明書 設置工事説明書		各1
プラグ (フィッシャー製) SX6×30		5	所有者票 お預け用紙 個人情報保護シール		各1
平座金		4			

- 機器は下表の固定方法で壁に固定してください。


壁材	固定方法
木造	木ねじφ4.8 × 38mm（同梱部品）5本で固定。有効打ち込み深さ15mm以上が必要です。
コンクリートブロックなど 上記以外	プラグ（同梱部品）を打ち込み、木ねじφ4.8 × 38mm（同梱部品）5本で固定。 プラグ下穴は、径φ6、深さ40mm以上してください。 下穴加工後の切粉は除去してください。

※機器に別売部品を組み付けて設置する場合には、壁に機器の満水時の質量と別売部品の質量の合計が加わります。別売部品の質量については別売部品の取付説明書を確認してください。別売部品を組み付けた際も、機器は上記方法で固定してください。

- 本機器は、AC100V電源を使用しますので、近くにコンセントを設けてください。

- 木造軸組工法

メタルラス張りなどの壁面に機器を取り付ける場合は、機器とメタルラスとは電気的に接続しないよう、右図のような壁工事をしてください。（電気設備技術基準 182条により義務づけられています。）




■機器本体の取付手順

本体の取付

- ①機器の取付用の木ねじ1本を壁面より4mm程度の隙間をあけてねじ込んでください。
- ②取り付けた木ねじに上部ブラケットを引き掛けてください。
- ③下部ブラケットの左右の穴に木ねじ2本を平座金を入れて固定してください。
- ④上部ブラケットの左右の穴に木ねじ2本を平座金を入れて固定してください。

■ブラケットの調節

- 機器背面から壁までの距離 10 ～ 50mmの間で調節できます。
- ①ブラケット固定ねじをゆるめて調節してください。
- ②調節ができましたら固定ねじをしっかりと締め付けてください。



排気筒の設置

- 排気筒には、防火ダンパーを取り付けねいください。
- 防火ダンパーが作動して、機器が停止します。
- 本機器は、ファン組み込み品です。必ず排気筒により排ガスを屋外へ導いてください。
- 排気トップ、排気筒は検査合格品を使用してください。
- 排気延長に使用するφ60mm又はφ80mm・φ100mmの排気筒や排気トップ、吊り金具は別売部品です。

■排気筒の最大延長距離



- 排気筒の延長距離は右表の数値以内になるよう設置してください。

排気筒径	延長距離と曲り数
φ60mm	
φ80mm・φ100mm	10m4曲まで

- (注意)
- ①先端の排気トップは曲がり数には含みません。
 - ②曲がり1ヶの抵抗は、φ60mmで直管2m、φ80mmで直管3m、φ100mmで直管4mに相当します。
 - ③φ80mm・φ100mm使用の場合は、偏心管又は異径アダプター（別売部品）を取り付けてください。
- 壁との離隔距離はD/2以上になるように設置してください。
- D：排気筒径

■排気筒及び排気トップの周囲条件

- ①機器本体の排気筒接続口の穴の位置（右図）に合わせ、施工前に接続する排気筒に固定用の穴（φ4.5）をドリルであけた後、排気筒を機器に差し込み、同穴の穴ねじで抜け防止をしてください。
- Oリング入り抜け防止機能付き排気筒(ONJP)を使用する場合は、抜け防止作業（穴ねじによる抜け防止）は不要です。







排気筒径及び排気筒延長距離による調整方法について

- 排気筒径（φ60、φ80、φ100）及び排気筒の延長距離により、機器の調整が必要となります。調整を行いますと、機器本来の性能を発揮できないことがあります。必ず下記の「排気筒施工状態の確認」をチェックして調整が必要な場合は、排気筒接続前に下記の調整を必ず行ってください。

■排気筒施工状態の確認

- 右表は、排気筒の施工状態を確認していただき、使用されているエルボの形状と個数及び直管長さ（A+B）から調整が必要か判断する表です。
以下の手順に従い確認してください。
①排気筒の直管の長さ（下図参照）を確認ください。
②右表で使用しているエルボの形状と使用個数からメートル数を確認してください。
③排気筒の直管の長さ（A+B）が右表のメートル数より短い（表示メートル数含まない）長い（確認してください）。




- まっすぐの排気筒トップ使用の場合、右表より1曲り減らして確認してください。
- 90°エルボ1ヶ1曲り、45°エルボ1ヶ0.5曲りとなります。

■調整方法

- 工場より出荷時は、Aタイプとなります。
- 排気筒タイプB、Cの場合
①電源コンセントを引き抜いてください。
②フロントカバーの取付ビス4本を外して、フロントカバーを取り外す。
③電装ボックスのDIPスイッチ2にて下記のように調整してください。
Bの場合「13」をONにする
Cの場合「14」をONにする
④フロントカバーを取付ビス4本で取り付けて完了です。

排気筒タイプ	3	4
A	OFF	OFF
B	ON	OFF
C	OFF	ON



- ②機器からの立ち上がり管はできるだけ短くしてください。（1m以内）

- ③排気筒延長の導引きは、1/50程度の先下がり勾配をつけてください。

- ④排気筒直出しの場合、スライド管（別売部品）を使用してください。このとき本体から排気筒トップまでの立ち上げ寸法は、320～1000mmとってください。（排気筒φ60の場合）

- ⑤排気筒と排気筒の接続部は、抜け防止構造付の排気筒を使用するか、抜け防止のよいものは簡熱シール材でシールしてリベット等で固定してください。

- ⑥排気筒が可燃材及び準不燃材の建物を通する場合、右図に従ってください。

- ⑦排気筒は天井からD/2以上離し、天井下に見えるように設置してください。やむをえず隠す場合は空間へ排気筒を設置する場合には、排気筒に厚さ20mm以上の断熱材で断熱処理をしてください。

- ⑧排気筒は吊り金具で、排気筒の接続部または通常1.5m～2mの間隔で1ヶの割合で堅固に取り付けてください。針金などは使用しないでください。


- ⑨排気筒は横引き証書途中では立ち上りをつけないでください。必要な時は、機器接続口でいきなり立ち上げてください。

- ⑩排気筒は、カーテンなど燃えやすいものに触れないように注意してください。

- ⑪排気筒トップは、雨水が侵入しないように配慮してください。

- ⑫排気筒及び排気筒トップの取付については、上記の他、各都道府県市町村の火災予防条例に従ってください。

- ⑬排気筒の設置完了後、抜け、漏れのないことを確認の上、「特定ガス消費機器の設置工事の監修に関する法律」に基づく表示ラベルの貼付をしてください。（下図参照）



給水・給湯配管工事

■工事前の注意

- 配管工事は、給水事業者の指定工事店に依頼し、給水事業者の規定に従ってください。
- 配管材料は、必ず関係水道局の承認あるいは検査に合格したものをご使用ください。
- 給水・給湯接手の配管接続性は右記の通りです。
- 凍結防止のため、給水・給湯配管に保温材を巻いて保温措置をしてください。尚、寒冷地は、電熱ヒーターを巻くなどして凍結防止をしてください。
- フレキシブルチューブをご使用になる場合は、地域の水道条例によって規制されている場合がありますのでご注意ください。
- 給水・給湯の機器接続は、ユニオン継手またはフレキシブルチューブ等を使用してください。
- 給水・給湯配管の壁貫通部は、コーキング材でシーリングしてください。

▲警告




給水・給湯配管と機器の接続口の中心を合わせて接続してください。又、締め付け時は機器にもスリキを掛け、機器に無理な力が加わらないようにしてください。水漏れしたり、機器が破損することがあります。

■給水圧力について

- 機器が動くだけの最低作動水圧、最低流量が必要です。
 - 機器単体の最低作動水圧、最低作動流量は右表の通りです。
 - 実際に給水給湯配管をした全体の必要水圧は、機器単体の作動水圧に配管や給湯栓、シャワー等の抵抗をプラスした値になります。又、正常な機器を維持するために十分な圧力を確保できるようにしてください。
 - 階上まで配管する場合の抵抗
階下に機器を取り付け、階上まで給湯する場合は、配管の長さによる抵抗とは別に高さ1mにつき10kPa(0.1kg/cm²)以上の作動水圧が必要になります。垂直の高さの計り方は、機器の水側本体の位置から階上の給湯栓までです。
- ※機器を快適に使用するため、供給水圧は80kPa(0.8kg/cm²)以上としてください。
供給水圧が1000kPa(10kg/cm²)以上の場合、減圧弁等を使用して1000kPa(10kg/cm²)以下で使用ください。

■給水配管


- 給水口には、必ず給水元栓を取り付けてください。給湯口にも止水栓を組み込みますと、保守点検し便利です。
 - 配管径は、機器の接続口径以下にしないてください。
 - 給水配管中のゴミが給湯器の中に入りますと、故障の原因となりますので、給水管内部のゴミ、砂、油、接着剤、シール剤などを洗い出した上で接続してください。そして接続後通水テストを必ず行い、給水元栓を開けてから水フィルタを掃除してください。
 - 給水管と給湯管の接続を間違えますと、着火しません。
 - 凍結予防上、保温材で被覆されることをおすすめします。保温材は、機器接続口部まで巻いてください。
 - 給水元栓の先に逆止弁を取り付けて、機器から給水元栓までの間は金属配管としてください。給水管が塩化ビニル管の場合、以上を守りませんと塩化ビニル管が破損し、水漏れになることがあります。
 - システム（水槽）から給水する場合、水槽の高さ、および配管の太さと配管全体の抵抗を考慮、十分使用できる高さ、および太さとしてください。
- 一般に水槽の高さが10mで水圧は100kPa(1kg/cm²)です。



逆止弁の例として
(株)キッツ製のチャッキバレル
JIS10Kスイング式
型式:O-1/2
最高使用圧力:120psi以下の精流水
1.4MPa(14kg/cm²)

■給湯配管

- できるだけ短距離に配管してください。給湯管が長くなれば、それだけお湯の出始めが遅くなります。
- 保温工事をしてください。お湯が給湯管内を通過するときにはどうしても温度が下がります。断熱的に機器を使用するときには給湯管内のお湯がためていて、給湯栓を開けてもすぐお湯が出ませんし、凍結予防からも保温材で被覆してください。尚、水抜き栓を保温材で包み込まないでください。
- 給湯配管には温度と圧力が加わりますので、鉛管、塩化ビニル管等は使用しないでください。脱酸銅管又はステンレス管をおすすめします。
- 2ヶ所以上で同時にお湯を使用するとき、給湯配管の方法、給湯栓の開き具合によって、それぞれの給湯栓からのお湯の量が異なることになり、十分で機討のうえ設置してください。
- 水抜き時、完全に排水できるような状態に配管してください。冬期給湯配管内のお湯が凍結してまると、水が溶けるまで機器が使用できません。機器の取付位置より、給湯栓が高い位置に取り付けられるときは、給湯配管の最下部に水抜き用のバルブ（蛇口）等を取り付け、完全に排水できるように処理をしてください。
- 空気ダマリには配管途中の最高部に空気抜きバルブ等をええ取り付けください。
- 給湯栓より白いお湯がでることがあります。これは水中の空気が気泡となってお湯と混合して出るために白くみえます。勿論人体には無害です。供給水圧が高いときや高温使用時又は給湯栓の開度が十分でないと白濁します。



給水・給湯	R1/2(15A)
-------	-----------

最低作動水圧	10kPa(0.1kg/cm ²)
最低作動流量	2.5L/分
必要水圧	≧
+	最低作動水圧
+	給湯配管抵抗
+	給湯栓やシャワー等の抵抗
+	余裕圧力

安全井からの水滴について

安全井下面には、水抜き弁兼安全弁が組み込まれています。機器内に異常圧が加わった時には先端から水滴が落ちることがありますが、故障ではありません。ビニールホース等で支障のない所へ排出してください。

シャワーの取付について

シャワーヘッドは、その形状により適正流量の幅が決まっています。シャワーの抵抗が大きいとバーナに点火しませんが、機器の給湯能力とシャワーセットの組み合わせは十分で検討ください。混合水栓は、機器に適したもので通過抵抗が少なく、また湯と水の調節が容易にできるものを選定してください。湯と水の調節を誤りますと、お湯側に逆圧がかかりバーナは点火しませんが、機器の点検、修理ができない場合があります。

ガス配管工事

ガス工事につきましては、ガス供給事業者の指示に従ってください。

■ガス接続について

- ①ガスの配管は強化ガスホースまたは金属配管とし、ゴム管は使用しないでください。ガス接続径は右表の通りです。
- ②配管径は機器の接続径以下にしないでください。
- ③機器とガス配管の接続は、必ずユニオン接続にして、機器の取り付け、取り外しが容易にできるようにしておいてください。機器の点検、修理ができない場合があります。

■LPGガスの容器について

機器は多量のガスを燃焼しますので、LPGガスの容器はできるだけ大型容器を設けてください。機器を長時間連続使用される時やあるいは他の機器と同時使用の場合には、増加してください。LPGガス容器は、機器から2m以上離して設置してください。

■ガスメーターについて

ガスメーターは他の燃焼機器と同時に使用しても機器に十分ガスが供給できるガスメーターをお取りの付けください。

■ガス設備の元栓

ガス機器にはガス元栓が組み込んでありますが、設備（ガス配管、ガスメーター等）としての機器用配管元栓を必ず取り付けてください。

■LPGガス用調整器について

供給ガス圧は2.8kPa(280mmHg)を標準としていますので、容器には低圧調整器を取り付けてください。ガス圧が低ければ沸きが悪く、高すぎれば不完全燃焼の原因となりますので、2.8kPa(280mmHg)でガス量が十分供給できる容量の大きい調整器をご使用ください。

※工業用の中高圧の調整器は使用しないでください。

電気工事

- 電気配線工事が完了するまで、機器本体の電源プラグはコンセントに差し込まないでください。感電、機器の故障の原因となります。
- この機器にはAC100V電源が必要です。電気配線は、電力会社の指定工事店に依頼してください。
- 適切な位置に電源コンセントがない場合や機器の後ろになる時は、電気配線を電力会社の指定工事店に依頼し、所定の配線をしてください。
- 電源コンセントはアース端子付コンセントを設けてください。
- 機器の電源仕様（電圧、周波数）を確認してください。


■電源コードについて

電源コードが余った場合は、機器外でまとめ機器内に絶対入れないでください。

■接地（アース）工事について

⚠注意

- アース工事は、電気工事士の有資格者がD種接地工事を行うよう法令で定められていますので、必ず行ってください。行いませんと、故障や感電の時に感電することがあります。
- 電源コンセントがアース端子付コンセントの場合には、機器本体にアース線がありますので、パロマ別売製品のアース線または、市販のアース線で接続してください。（このアース線接続は、電気工事士の資格が必要です。）
- 万一の漏電に対し、安全確保のため、漏電遮断器の設置をおすすめします。尚、主幹に漏電遮断器が設けられている場合は、新たに漏電遮断器を設ける必要はありません。
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路または漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には接続しないでください。（法令等で禁止されています。）



本体操作部を取り外し設置する場合

- 本体操作部は本体から取り外し、離れた場所に設置することができます。
その場合、操作部カバーセットFKLX-1と給湯リモコンケーブル(別売部品)が必要です。取り付け方法は、操作部カバーセットFKLX-1の設置工事説明書をお読みください。

リモコン(別売部品)の接続

(リモコンを使用されない場合は、この工事は不要です。)

- 別売部品の給湯リモコン又はシャワーリモコンを取り付ける場合は、リモコンケーブルを下記の手順で接続してください。
また、機種により対応リモコンが異なりますので右の表を確認し、設置するリモコンが機種に対応したものであるかを確認してください。
※ リモコンの設置は、給湯リモコン、シャワーリモコン2台までとしてください。

これ以上は接続できません。

- ① 機器本体のフロントカバーを外してください。
- ② リモコンケーブルを機器下面にあるコード出口より機器内に通し、電装ボックス右側の端子台に右図の様に接続してください。

※ リモコンケーブルは無極性ですので、白指定はありません。

注) リモコンケーブルを機器本体に接続時は、機器本体の電源 (AC100V) を抜いた状態で行ってください。

- ③ リモコンケーブルに同梱のナイロンラングプをはめ、右図の様に固定してください。


- ④ リモコンケーブルを途中で中継して、リモコンからリモコンへ配線しないでください。

湯温設定


- お客様のご希望により最高温度を70℃にする場合のみ、次の調整をまずしてください。

- ① 機器のフロントカバーを外し、電装ボックスのDIPスイッチ1の4番目をONにしてください。(DIPスイッチの1～3番目はOFF表示部が点滅します。最大ボタンを押し続けると(約1秒間)表示部が点滅から点灯に変わります。)
- ② DIPスイッチ1の4番目をOFFにしてください。(表示部の消灯)



注) 70℃出湯なしの状態に戻す場合は、項目②の時に最小ボタンを押し続け表示部を点灯から点滅にしてください。



品名	対応リモコン
EWFS シリーズ	MC-101・117 SC-101・117
EWI-IFS シリーズ	MC-115V・117V FC-115V・117V



接続概略



6 設置工事後の点検

設置工事が終わりましたら、次の項目をもう一度確認してください。

●チェックリスト

点検項目	点検内容	参照項目	チェック
所有者登録	お客様に取扱説明書に点検期間中に点検を受けていただくことをお勧めし、所有者登録を完了したか。	表紙	
燃焼の適合	燃料 (ガス、電源) は使用するガス種・電圧 (電圧、周波数) とは適合していますか。	(1)	
燃焼の適合	可燃物との距離距離及び火災予防上の措置は十分ですか。	(2)	
機器及びその周辺	保守・管理上の空間は、確保されていますか。	(3)	
機器の設置場所	機器は水平・安定に設置されていますか。	(4)	
機器の設置場所	機器の設置場所近くに危険物・腐食性薬品はありますか。	(5)	
機器の設置場所	機器は堅固に取り付けられていますか。	(6)	
材料の不燃性	材料は不燃性であって、腐蝕・腐食性のものを使用されていますか。	(7)	
燃焼の適合	燃焼の燃焼は十分ですか。	(8)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(9)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(10)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(11)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(12)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(13)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(14)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(15)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(16)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(17)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(18)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(19)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(20)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(21)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(22)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(23)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(24)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(25)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(26)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(27)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(28)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(29)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(30)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(31)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(32)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(33)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(34)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(35)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(36)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(37)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(38)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(39)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(40)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(41)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(42)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(43)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(44)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(45)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(46)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(47)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(48)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(49)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(50)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(51)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(52)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(53)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(54)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(55)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(56)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(57)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(58)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(59)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(60)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(61)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(62)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(63)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(64)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(65)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(66)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(67)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(68)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(69)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(70)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(71)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(72)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(73)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(74)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(75)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(76)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(77)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(78)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(79)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(80)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(81)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(82)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(83)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(84)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(85)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(86)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(87)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(88)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(89)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(90)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(91)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(92)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(93)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(94)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(95)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(96)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(97)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(98)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(99)	
燃焼の適合	燃焼の高圧止め (ヒス止め)、排気漏れ (シール) は確実にされていますか。	(100)	

7 試運転

※ 冬期に設置・試運転される場合は、機器内の残水が凍結して通水量が少なくなったり正常に運転しない場合があります。しばらく待つてから再度試運転を行ってください。

- ① 取扱説明書に基づき、試運転を行ってください。

必ず試運転時には2分以上運転してください。

- 排気ガスは確実に排出されているか確認してください。

- 正常な燃焼をしているか確認してください。

- 停電時、ガスが遮断されるか確認してください。

- 試運転時に下記の異常を表示した場合は、下記の処置をしてください。

試運転時の異常表示

- 運転中に燃焼ランプと電源ランプが点滅する。

- プザーがビビビと鳴る。

- 機器が停止する。(エラーコード「E」表示する。)

処置内容

- 排気管延長距離が長過ぎませんか。
- 排気管の接続は完全に完了済みですか。詰まり等はありませんか。
- 負圧になるような室内での取り付けはありませんか。(負圧とは室内の気圧が屋外より低くなる場合をいいます。)

② 試運転が終わりましたら、給水元栓・ガス元栓を締めてください。

⚠ 注意

試運転後、お客様がすぐご使用になる場合を除き、取扱説明書に従い必ず水抜きを行ってください。行いませんと、冬期には凍結して機器が破損したり、水漏れにより被害を及ぼすことがあります。水抜き作業が終わりましたら、電源プラグを抜いてください。

お客様への取扱説明

1. 取扱説明書によって「必ずお守りください」と「使用方法」を説明してください。
2. 取扱説明書に付いている保証書に必要な事項を記入のうえ、取扱説明書・設置工事説明書と共にお客様にお渡しして、取扱説明書に従って、「保証・サービス」について説明してください。

8 正常に運転しないとき

火がつかない

電源が入っていますか。
ガスはきていますか。
ガスメータの安全装置（マイコンメータ）が作動していませんか。

機器のフィルタは目詰まりしていませんか。

⑤ 給水・給湯配管工事を参照してフィルタ、泡沫水栓を掃除してください。

ガス配管のエア抜きを行っていますか。

機器の運転を繰り返し行い、ガス配管内のエア抜きを行ってください。

ガス圧・水圧は十分ですか。

ガス圧・水圧が十分を確認してください。

湯栓をしめてもすぐに消火しない

給湯、給水配管のエア抜きをしましたか。

電源コードをコンセントから抜き、給湯栓から水を流して配管内のエア抜きを行ってください。

以上のことを点検しても、なお異常のある時や、おわかりにならない時は、最寄りのパロマ営業所にご連絡ください。電話番号は、取扱説明書を参照してください。