

準 備

- ①台所リモコンを無線LANルーターに接続しておいてください。

接続する方法は「無線LAN簡単接続ガイド」をご覧ください。

- ②スマートフォンを台所リモコンと同じ無線LANルーターに接続しておいてください。

- ③Google Play(Android) / App Store(iOS) から、「あったかホッと給湯アプリ」をインストールし、台所リモコンと接続しておいてください。

接続する方法は「無線LAN簡単接続ガイド」をご覧ください。

※「Google Play」は、Google LLCの商標です。

※「App Store」は、Apple Inc. の商標です。

- ④台所リモコンを操作し、宅外からの操作を許可に設定しておいてください。

- ⑤Google Home の初期設定をしておいてください。

Google Home 付属の説明書などを参考ください。

設定




- 1 「あったかホッと給湯」アプリを開いて、「設定」をタップします。



- 2 「その他情報」をタップします。



3 「外部サービスとの連携」を
タップします。



4 「認証コード発行」を
タップします。

5 注意事項を確認し、 「認証コード取得とコピー」をタップします。

◎認証コードが表示され、コピーされます。





6 Google アシスタントをインストールし※、 「給湯リモコン」と話す、または入力します。


※Android 端末によってはインストール済みの場合があります



7 アカウントにリンクしますか
に対して「はい」と返答、
または入力し、
「給湯リモコン」アカウントを
Googleにリンクします。

8 手順 **5** でコピーした認証コードを
「認証コード」の欄にペーストします。





9 スマートスピーカーからの操作を許可しますか、に「許可する」をタップします。

10 正常にリンクされたことが示されて設定完了です。