


今ナビで現在の使用状況を確認する

◆台所リモコンで行います。

給湯器が今現在使用しているガス・お湯の状況を表示します。（家全体の使用量ではありません。）
別売の電力測定ユニットを接続している場合、今現在使用している電気の使用状況を表示します。（電気は家全体の使用量を表示します。）

■台所リモコン



知っておいてね

エコ評価表示は今日の使用状況を表示していますので、今ナビの表示内容に連動して変わりません。



連動して
変わりません。



●重要 ●現在時刻の設定をしていないと今ナビを使用することができません。（20ページ参照）

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 今ナビスイッチを押す

- 今ナビスイッチを押すごとに、
「電気使用量の表示*」 →
「ガス使用量の表示」 →
「お湯使用量の表示」 →
「切（待機画面）」
と切り替わります。

< 現在時刻を設定していないと... >

\\ピピピ\\

現在時刻を設定してください。



電気使用量の表示

※別売の電力測定
ユニット接続時
のみ表示



今現在の電気使用量が
表示されます。



ガス使用量の表示



今現在のガス使用量が
表示されます。



お湯使用量の表示



今現在の湯使用量が
表示されます。



切（待機画面）



今ナビ使用中に表示をやめたいときは、
今ナビスイッチを「切」まで押すか、
確定スイッチ・メニュースイッチ・運転
スイッチのいずれかを押してください。